

# GOXTRIME® ENDURO BLACK

## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



#### ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη λειτουργία της φωτογραφικής σας μηχανής, λάβετε υπόψη τις ακόλουθες σημαντικές πληροφορίες:

#### Κάρτα MicroSD:

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει διαμορφωθεί στη φωτογραφική μηχανή πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά την κάρτα (Ρυθμίσεις> Μορφή).
- Η κάρτα μνήμης μέγιστης χωρητικότητας που υποστηρίζεται είναι 64GB.

Η χρήση καρτών μνήμης που υπερβαίνουν τη μέγιστη συνιστώμενη χωρητικότητα ενδέχεται να προκαλέσει σφάλματα στο αρχείο.

- Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε υψηλής ποιότητας κάρτες Micro SD Class 10 με U3 High Speed ή υψηλότερες.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται κάρτα μνήμης ονομαστικής τιμής U3 κατά την εγγραφή βίντεο 4K. Η χρήση μιας κατώτερης βαθμολογίας κάρτας ενδέχεται να παρουσιάσει προβλήματα ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων λόγω του μεγάλου μεγέθους αρχείου που παράγει ένα βίντεο 4K.

- Ο χρόνος εγγραφής εξαρτάται από την επιλεγμένη ανάλυση.
- **Μόλις φτάσετε στο μέγιστο. χρόνος εγγραφής βίντεο περίπου. 29 λεπτά, η κάμερα θα σταματήσει αυτόματα την εγγραφή. Μια νέα εγγραφή πρέπει να επανεκκινήσετε με μη αυτόματο τρόπο.**

### **Φόρτιση:**

- Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι πλήρως φορτισμένη πριν την πρώτη χρήση.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά κατά τη φόρτιση.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι απενεργοποιημένη κατά τη φόρτιση. Αν η κάμερα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν είναι συνδεδεμένη σε μια πηγή τροφοδοσίας, απενεργοποιήστε την για να ολοκληρώσετε τη φόρτιση. Μια κάμερα συνδεδεμένη σε τροφοδοσία και ενεργοποιημένη δεν φορτίζεται.
- Η κάμερα πρέπει να φορτίζεται μόνο μέσω της θύρας USB ενός υπολογιστή ή ενός προσαρμογέα τροφοδοσίας USB με μέγιστη χωρητικότητα 1000mAh.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο USB που είναι συνδεδεμένο στην κάμερα πριν χρησιμοποιήσετε την κάμερα.

- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι - ανάλογα με τις ρυθμίσεις και την εξωτερική θερμοκρασία - έως 90 λεπτά υπό βέλτιστες συνθήκες.

### **Σύνδεση WiFi:**

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατεβάσει τη σωστή εφαρμογή συνοδευτικού για το μοντέλο της φωτογραφικής σας μηχανής.
- Σημειώστε ότι η ασύρματη μεταφορά αρχείων με χρήση της εφαρμογής δεν είναι δυνατή για βίντεο με ανάλυση μεγαλύτερη από 1080p. Τα αρχεία που χρησιμοποιούν οποιαδήποτε ανάλυση υψηλότερη από 1080p μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση μέσω του υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας μια συσκευή ανάγνωσης καρτών.

### **Οδηγίες ασφαλείας:**



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η φωτογραφική μηχανή δεν είναι κατάλληλη για παιδιά κάτω των 36 μηνών λόγω κινδύνου πνιγμού.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Να προστατεύετε πάντα τη φωτογραφική μηχανή από πτώσεις, χτυπήματα και χτυπήματα.

- Διατηρήστε επαρκή απόσταση από αντικείμενα που παράγουν ισχυρά μαγνητικά πεδία ή ραδιοκύματα, όπως ηλεκτρικές συσκευές, για να αποφευχθεί η βλάβη του προϊόντος ή η επίδραση του ήχου και της ποιότητας εικόνας.

- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε θερμοκρασία ξηρού χώρου χωρίς σκόνη και μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε μόνιμο άμεσο ηλιακό φως.
- Στην απίθανη περίπτωση υπερθέρμανσης, καπνίσματος ή δυσάρεστων οσμών που βγαίνουν από τη συσκευή, αποσυνδέστε την αμέσως από το καλώδιο φόρτισης και αφαιρέστε την μπαταρία για να αποφύγετε πυρκαγιά.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Πριν χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή στο νερό, βεβαιωθείτε ότι όλα τα καπάκια και τα καπάκια της φωτογραφικής μηχανής και του υποβρύχιου περιβλήματος είναι κλειστά και σφραγισμένα.

- Αφού τη χρησιμοποιήσετε σε αλμυρό ή χλωριωμένο νερό, καθαρίστε την θήκη και αφήστε την να στεγνώσει.
- Η φωτογραφική μηχανή δεν πρέπει να εκτίθεται σε διαφορές θερμοκρασίας και υγρασίας για να αποφευχθεί η συμπύκνωση στο εσωτερικό της θήκης ή πίσω από το φακό.
- Αφού χρησιμοποιείτε νερό, το περίβλημα πρέπει να παραμείνει ανοικτό για να αποφευχθεί η συμπύκνωση ή η σκουριά.

## Εισαγωγή

Η GoEXtreme Enduro Black είναι μια συμπαγής και φορητή κάμερα δράσης βίντεο και σταθερής εικόνας με κορυφαίες λειτουργίες συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής βίντεο σε εκπληκτική υψηλή ευκρίνεια έως 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο και σταθερή λήψη εικόνας έως 16MP.

Η γωνία θέασης 170 μοιρών, ενσωματωμένη οθόνη LCD και σύνδεση WiFi σου επιτρέπουν να κάνεις λήψη, προβολή και διαμοιρασμό κάθε λεπτομέρειας σιγουρεύοντας ότι τίποτα δεν αφήνεται στη τύχη του. Με μια ευρεία επιλογή αξεσουάρ και συσκευών στήριξης συμπεριλαμβανομένης της αδιάβροχης θήκης 30 μέτρων στη συσκευασία, η GoXtreme Enduro Black είναι έτοιμη για την επόμενη περιπέτειά σας.

## Λειτουργίες προϊόντος

- Περιλαμβάνει αδιάβροχη θήκη, επιτρέποντάς σου να εγγράφεις HD βίντεο σε βάθος 30 μέτρων.
- Οθόνη HD για βολική αναπαραγωγή βίντεο και εικόνας
- Αφαιρούμενη μπαταρία που διευκολύνει την εύκολη την αντικατάσταση και περισσότερη ενέργεια
- Εγγραφή βίντεο κατά τη φόρτιση
- HD 16 Megapixels (με παρεμβολή), 170 μοίρες γωνία φακού
- Έξοδος HDMI
- Λειτουργία Web κάμερας
- Υποστηρίζει κάρτα μνήμης SD επεκτάσιμη έως 64GB (μέγιστο)
- Υποστηρίζει πολλαπλή εγγραφή βίντεο διαμορφώσεων:  
4K (με παρεμβολή)/2.7K/1080P/720P

## CAMERA

Shutter/Select Button

Microphone

MicroSD Slot

Power/Mode Button

Micro USB  
Port

Lens

Micro HDOUT Port



## 1. Εγκαθιστώντας μια κάρτα MicroSD

Σημείωση: Παρακαλούμε επιλέξτε μια επώνυμη κάρτα Micro SD και έπειτα διαμορφώστε την με ένα υπολογιστή πριν τη χρήση. Προτείνουμε μια υψηλής ποιότητας κάρτα SD για το ιδανικό αποτέλεσμα.

Μέγιστη χωρητικότητα κάρτας είναι τα 64GB (Class 10 και πάνω)

## 2. Εγκαθιστώντας και αφαιρώντας τις μπαταρίες

A. Πατήστε ελαφρός και κυλήστε το καπάκι μπαταρίας για να το ανοίξετε

B. Εγκαταστήστε σωστά τη μπαταρία στη κάμερα όπως υποδεικνύεται με τα σήματα +/- και σιγουρευτείτε ότι έχουν εισαχθεί με τη σωστή κατεύθυνση, ταιριάζοντας τα βελάκια που υπάρχουν στη μπαταρία πριν την εφαρμόσετε.

Γ. Μετρητής μπαταρίας: Παρακαλούμε δείτε το διάγραμμα

. Αφαιρώντας τη μπαταρία: Ανοίξτε το καπάκι και τραβήξτε έξω τη μπαταρία

## 3. Φορτίζοντας

A. Μπορείτε να επαναφορτίσετε τη κάμερα συνδέοντας την απευθείας στον υπολογιστή.

B. Μπορεί να φορτιστεί επίσης με ένα φορτιστή αυτοκινήτου (Μέγιστη έξοδος 1,0mAh)

Γ. Η κάμερα μπορεί να φορτιστεί επίσης όταν είναι απενεργοποιημένη.

## **4. Ανοίγοντας και κλείνοντας τη κάμερα**

A. Πατήστε και κρατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα για να την ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε B. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε μέσω του μενού της οθόνης LCD

## **5. Αλλαγή λειτουργίας**

Εναλλάξτε μεταξύ εγγραφής βίντεο / λήψη φωτογραφίας / βίντεο αργής κίνησης / αναπαραγωγή πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης σαν λειτουργία αναμονής

### **6.1 Εγγραφή βίντεο**

Αλλάξτε στη λειτουργία εγγραφής και θα δείτε το εικονίδιο στη πάνω αριστερή γωνία της οθόνης.

Πατήστε OK για να ξεκινήσετε την εγγραφή.

Πατήστε «OK» ξανά αν θέλετε να πατήσετε την εγγραφή

### **6.2 Λήψη φωτογραφίας**

Ανοίξτε τη κάμερα και πατήστε «Mode» και επιλέξτε «Photo shooting Mode», θα δείτε το εικονίδιο στη πάνω αριστερή γωνία της οθόνης και η κάμερα είναι στη λειτουργία λήψης φωτογραφιών.



Πατήστε «OK» για να τραβήξετε φωτογραφίες.

### 6.3 Αργή κίνηση

Εναλλάξτε μέσω των λειτουργιών μέχρι να δείτε το εικονίδιο αργής κίνησης.

Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσετε το βίντεο, και την ίδια στιγμή το κόκκινο εικονίδιο θα αναβοσβήσει. Το βίντεο υψηλού ρυθμού καρέ θα ξεκινήσει να εγγράφει.

### 6.4 Αναπαραγωγή

A. Επιβεβαιώστε ότι η κάμερα είναι στο μενού αναπαραγωγής


B. Πατήστε το κουμπί UP ή DOWN για να επιλέξετε αρχείο

Γ. Πατήστε το κουμπί OK για να αναπαράγετε βίντεο

. Πατήστε OK για 2s η κάμερα δείχνει «Να διαγραφεί αυτό το αρχείο;» Εδώ μπορεί να διαγράψετε αρχεία.

### 6.5 Ρυθμίσεις

Πατήστε το κουμπί "Power / Mode" και μεταβείτε στις ρυθμίσεις:

Όταν εμφανιστεί στην οθόνη το σύμβολο , πατήστε το κουμπί "OK" για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις.

---

Πατήστε το κουμπί "Power / Mode" για εναλλαγή μεταξύ των κατηγοριών ρυθμίσεων. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα "UP" και "DOWN" και επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το πλήκτρο "OK".

Για να βγείτε από τη λειτουργία ρύθμισης, επιλέξτε "X" στις κατηγορίες και επιβεβαιώστε με "OK".

## **7. Για να συνδέσετε τη κάμερα σε συσκευή Android ή Apple ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:**

Χρησιμοποιώντας το Google Play ή το iOS App Store, εγκαταστήστε την εφαρμογή **XDV** στο smartphone ή το tablet. Μετά ενεργοποιείτε τη κάμερα, πατήστε το κουμπί «Πάνω» στη κάμερα, το εικονίδιο WiFi θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Διασφαλίστε ότι η λειτουργία WiFi είναι ενεργή στην έξυπνη συσκευή σας, πηγαίνετε στις ρυθμίσεις και αναζητήστε το λογαριασμό WiFi της κάμερας. Συνδέστε τν έξυπνη συσκευή και τη κάμερα χρησιμοποιώντας το κωδικό «12345678» που θα εμφανιστεί στην οθόνη. Αυτή η πράξη απαιτείται στην αρχική ρύθμιση ή μετά από μια επαναφορά ρυθμίσεων. Όταν

---

το WiFi συνδεθεί, η οθόνη θα σβήσει για λίγα δευτερόλεπτα. Πατήστε «ΠΑΝΩ» για να βγείτε από τη λειτουργία WiFi.

Η εφαρμογή **XDV** επιτρέπει να δείτε και να κατεβάσετε τις εικόνες και βίντεο στο smartphone ή το tablet. Οι εφαρμογές στα εικονίδια της οθόνης σας επιτρέπουν να κάνετε διάφορες λειτουργίες ή να θέσετε παραμέτρους στη κάμερα.

## 8. Όροι Μενού

### Ανάλυση Οθόνης:

4K 30fps, 2.7K 30fps, 1080P 60fps, 1080P 30fps, 720P 120fps, 720P 60fps Επιλέγετε την ανάλυση οθόνης και τις ρυθμίσεις καρέ ανά δευτερόλεπτο.

### Λήψη φωτογραφιών σε τακτά χρονικά διαστήματα (Off/0.5S/1S/2S/5S/10S/30S/60S)

Επιλέγετε το διάστημα στο οποίο μια φωτογραφία λαμβάνεται για τη δημιουργία βίντεο με τη σειρά των ληφθέντων φωτογραφιών.

### Εγγραφή ήχου (Off, On)

**Ημερομηνία** (Off, On)

Επιλέξτε «On» για να προσθέσετε την εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας στις εγγραφές σας.

**Μέγεθος εικόνας** (16M/12M/8M/5M/2M)

Επιλέγετε την ανάλυση της σταθερής εικόνας

**Φωτογραφία έκρηξης** (Off, 3 Sequence, 5 Sequence, 10 Sequence)

Όταν ενεργοποιείτε η κάμερα τραβάει μια γρήγορη ριπή 3, 5, ή 10 εικόνων.

**Αυτόματη λήψη** (Off, 3S Timer, 10S Timer, 15S Timer, 20S Timer, 30S Timer)

Όταν ενεργοποιείτε η κάμερα αυτόματα τραβάει μια φωτογραφία κάθε 3, 10, 15, 20 ή 30 δευτερόλεπτα.

**Έκθεση** (-3---+3)

Επιλέγετε το επιθυμητό επίπεδο έκθεσης.

**Ισορροπία λευκού** (Auto, Sunny, Cloudy, Incandescent Light, Fluorescent Light)

Επιλέγετε την επιθυμητή ισορροπία λευκού από έναν αριθμό προκαθορισμένων επιλογών.

---

### **Ημερομηνία/Ωρα** (και πώς να τη ρυθμίσετε)

Όταν συνδέεστε σε ένα smartphone ή tablet η ώρα και η ημερομηνία ρυθμίζεται αυτόματα. Παρόλαυτα η επιλογή μενού Ημερομηνία/Ωρα σας επιτρέπει να ρυθμίζεται την ημερομηνία και την ώρα με το χέρι. Πατήστε τα κουμπιά πάνω/κάτω στο πλάι της κάμερας για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επιλεγμένο πεδίο. Πατώντας το κουμπί OK σας επιτρέπει να προχωρήσετε στην επόμενη ρύθμιση. Μετά που θα έχετε προχωρήσει με όλες τις ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί λειτουργίας on/off στο μπροστινό μέρος της κάμερας για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να εξέλθετε.

### **Αυτόματη Απενεργοποίηση** (1 Minute, 3 Minutes, 5 Minutes)

Προκειμένου να προφυλάξετε τη ζωή της μπαταρίας η κάμερα μπορεί να ρυθμιστεί να απενεργοποιεί αυτόματα μετά από 1,3 ή 5 λεπτά.

### **Γλώσσα**

Επιλέγετε την γλώσσα προβολής των επιλογών του μενού

### **Συχνότητα** (50 Hz, 60 Hz)

Επιλέγετε να ταιριάζει η συχνότητα του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας σας. Μια λάθος ρύθμιση μπορεί να προκαλέσει τρέμουλο στο βίντεο σε τεχνητό φώς.

---

**Προφύλαξη οθόνης** (Off, 10S, 20S, 30S)

Για να παρατείνετε τη ζωή της μπαταρίας η οθόνη της κάμερας μπορεί να απενεργοποιείται για προκαθορισμένη περίοδο χρόνου.

**WiFi** (Off, On)

Ενεργοποιεί το δίκτυο WiFi της κάμερας. Το WiFi πρέπει να ενεργοποιείται για τη χρήση με smarthpone ή tablet.

**Διαμόρφωση** (Internal Memory, SD Card)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαμορφώνοντας τη κάρτα μνήμης θα διαγραφούν όλοι τα αποθηκευμένα αρχεία στη κάρτα

**Αρχικές Ρυθμίσεις** (Cancel, OK)

Επαναφέρει τη κάμερα και όλες τις ρυθμίσεις στις προκαθορισμένες από το εργοστάσιο ρυθμίσεις.

**Έκδοση**

Εμφανίζει την έκδοση των ρυθμίσεων της κάμερας

---

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ WEB CAM (Windows only)

Η κάμερα δράσης σας διαθέτει επίσης λειτουργία webcam.

Για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα ως webcam, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αφαιρέστε την μπαταρία και την κάρτα μνήμης.
2. Συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.
3. Εάν σας ζητηθεί, ορίστε την επιλογή PC-Cam ή Web Cam.
4. Εάν χρησιμοποιείτε Windows, η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης θα είναι αυτόματη και ολοκληρωμένη εντός 2 λεπτών.

### ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ:

Λάβετε υπόψη ότι η λειτουργία web cam παρέχει μόνο βίντεο και δεν περιλαμβάνει ήχο.

Για ακουστικά απαιτείται ακουστικό ή ακουστικά με ενσωματωμένο μικρόφωνο όπως παρέχονται με πολλά smartphone.

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να χρειαστεί να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις οποιασδήποτε εφαρμογής ή προγράμματος που χρησιμοποιείτε (π.χ. Skype), ώστε να μπορείτε να επιλέξετε την κάμερα δράσης ως την προτιμώμενη επιλογή κάμερας web.

Οθόνη(LCD)	2.0" LTPS
Φακός	170°A+ HD ευρείας γωνίας φακός
Ανάλυση βίντεο	4K@30fps (με παρεμβολή) 2.7K@30fps 1080p @60fps/30fps 720p@120fps/60fps/30fps
Διαμόρφωση βίντεο	MP4
Συμπιεσμένη διαμόρφωση βίντεο	H.264
Αισθητήρας	8MP SONY179 αισθητήρας
Ανάλυση φωτογραφίας	16M με παρεμβολή, 12M με παρεμβολή 8M, 5M, 2M



Αποθήκευση	Micro SD έως 64GB Class 10 και πάνω
Λειτουργία Λήψης	Single Shot / Self-timer (3s / 5s / 10s / Continuous Shooting
Συχνότητα οπτικής πηγής	50Hz / 60Hz
USB	USB2.0
Πηγή ρεύματος	5V 1A
Μπαταρία	900mAh
Κατανάλωση ισχύος	400mA@4.2V
Χρόνος εγγραφής	1080p/Περίπου 90 λεπτά
Χρόνος φόρτισης	Περίπου 3 ώρες
Λειτουργικό Σύστημα (OS)	WindowsXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 8/Win10/Mac OS
Διαστάσεις	59 x 41 x 32 mm

---

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η αρχικές προδιαγραφές μπορεί να ποικίλουν από χρόνο σε χρόνο λόγω αναβάθμισης και ενημέρωσης του προϊόντος

Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε κάρτες Micro SD έως 64GB, κατ' ελάχιστο Class 10 (δεν περιλαμβάνεται).

Ο χρόνος εγγραφής εξαρτάται από την ανάλυση.

Ο χρόνος ζωής της μπαταρίας –με βάση τις ρυθμίσεις και την εξωτερική θερμοκρασία – έως 90 λεπτά κάτω από τις βέλτιστες συνθήκες.

Πριν τη χρήση της κάμερας στο νερό παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι τα καλύμματα και τα κλειδώματα είναι ερμητικά κλειστά και σφραγισμένα στη κάμερα και την αδιάβροχη θήκη. Μετά τη χρήση, καθαρίστε το περίβλημα από το αλάτι και το χλώριο και αφήστε το να στεγνώσει.

Η κάμερα δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες και διαφορές υγρασίας για να αποφευχθεί η συμπύκνωση μέσα στο περίβλημα ή πίσω από το φακό. Μετά την υποβρύχια χρήση, η θήκη μπορεί να κρατηθεί ανοιχτή για να αποφύγετε τη συμπύκνωση ή τη σκουριά.



Όλες οι προδιαγραφές του προϊόντος είναι σωστές κατά την εκτύπωση και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Easyrix GmbH διατηρεί το δικαίωμα σφάλματος ή παράλειψης.

Για τεχνική βοήθεια, επισκεφθείτε την περιοχή υποστήριξής μας στη διεύθυνση

[www.easyrix.eu](http://www.easyrix.eu).

#### **ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ**

We hereby declare that the CE marking has been affixed to this product in accordance with the essential requirements and relevant provisions of the European directives.



Η δήλωση συμμόρφωσης EK μπορεί να τηλεφορτωθεί εδώ:

[http://www.easyrix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_enduro\\_black.pdf](http://www.easyrix.info/download/pdf/doc_goxtreme_enduro_black.pdf)



## ΔΙΑΘΕΣΗ

### Απορρίψτε τη συσκευασία

Για διάθεση, ξεχωριστή συσκευασία σε διαφορετικούς τύπους. Το χαρτόνι και η σανίδα πρέπει να απορρίπτονται καθώς το χαρτί και το φύλλο πρέπει να ανακυκλωθούν.



### **Απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή / και μπαταρίας από χρήστες σε ιδιωτικά νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.**

Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία υποδηλώνει ότι αυτό δεν μπορεί να απορριφθεί ως οικιακά απόβλητα. Πρέπει να απορρίψετε τον απόβλητο εξοπλισμό ή / και την μπαταρία σας, μεταφέροντάς την στο κατάλληλο πρόγραμμα επιστροφής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή / και μπαταρίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του εξοπλισμού ή / και της μπαταρίας, επικοινωνήστε με το γραφείο της πόλης, το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τον εξοπλισμό ή την υπηρεσία διάθεσης οικιακών αποβλήτων. Η ανακύκλωση υλικών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει ότι ανακυκλώνονται με τρόπο που να προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.



Η φωτογραφική μηχανή δεν είναι κατάλληλη για παιδιά κάτω των 3 ετών λόγω κινδύνου πνιγμού.



Made in China / Only for EU

**easypix<sup>®</sup>**

LIFESTYLE ELECTRONICS