

GOXTREME®

PIONEER



MANUALE UTENTE

(traduzione dell'originale)

- FR :** Un manual en su idioma está disponible en Internet:
- IT:** El manual en su idioma se puede encontrar en Internet:
- ES:** Puede encontrar un manual en su idioma en Internet:
- EN:** En Internet se puede encontrar un manual en su idioma:
- EN:** Puedes encontrar una instrucción en tu idioma en el sitio web:
- SWE:** Hay un manual en Internet:
- NL:** Un manual en su idioma se puede encontrar en Internet:

<https://bit.ly/3siEtp8>

www.easypix.info/download-manuals/download/goxtreme-pioneer

Tabella dei contenuti

Generale	3
Spiegazione dei simboli	4
Descrizione del prodotto.....	4
Uso previsto	5
Restrizioni	5
Istruzioni di sicurezza	6
Ambiente operativo	7
Descrizione della macchina fotografica	8
Primi passi.....	9
Passo 1: Inserire e caricare la batteria	9
Passo 2: Accendere e spegnere la videocamera	10
Passo 3: Inserire e formattare la scheda MicroSD	10
Passo 4: Cambiare il modo	11
Passo 5: cambiare le impostazioni video/foto	12
Impostazioni della macchina fotografica	12
Connessione all'app “GoPlus Cam”	14
Specifiche tecniche	16
Ambito di consegna	17
Smaltimento	18
Dichiarazione di conformità	19

Disclaimer

Easypix non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia rispetto a questo manuale e, nella misura consentita dalla legge, limita espressamente la sua responsabilità per la violazione di qualsiasi garanzia che può derivare dalla sostituzione di questo manuale con qualsiasi altro. Inoltre, Easypix si riserva il diritto di rivedere questa pubblicazione in qualsiasi momento senza obbligo di notificare a qualsiasi persona tali revisioni.

Easypix non è responsabile per qualsiasi uso improprio delle informazioni qui contenute. Se avete suggerimenti per miglioramenti o cambiamenti, o se avete trovato degli errori in questa pubblicazione, fatecelo sapere.

Durante l'installazione e l'uso di questo prodotto, devono essere osservate tutte le norme di sicurezza statali, regionali e locali pertinenti. Per motivi di sicurezza e per garantire il rispetto dei dati di sistema documentati, solo il produttore può effettuare riparazioni sui componenti.

La mancata osservanza di queste informazioni può provocare lesioni o danni all'attrezzatura.

Copyright © Easypix GmbH

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, comprese fotocopie, registrazioni o altri metodi elettronici o meccanici, senza il previo permesso scritto dell'editore.

Per le richieste di autorizzazione, si prega di contattare l'editore per iscritto.

easypix GmbH, Em Parkveedel 11, 50733 Köln, Germania.
supporto@easypix.com - www.easypix.com

Generale

Si prega di leggere questo manuale e le sue istruzioni di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto. Seguire tutte le istruzioni. Questo eviterà pericoli che possono portare a danni alla proprietà e/o lesioni gravi.

Il prodotto può essere usato solo da persone che hanno letto e compreso completamente il contenuto di questo manuale d'uso.

Assicurarsi che ogni persona che utilizza il prodotto abbia letto e seguito queste avvertenze e istruzioni.

Conservare tutte le informazioni di sicurezza e le istruzioni per riferimento futuro e trasmetterle agli utenti successivi del prodotto.

Il produttore non è responsabile dei danni alle cose o alle persone derivanti da un uso scorretto o dalla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza.

Spiegazione dei simboli



ATTENZIONE

"Attenzione" indica un pericolo con un rischio che, se non evitato, può provocare lesioni.

NOTA!

"Nota" indica informazioni considerate importanti ma non legate al pericolo.

Descrizione del prodotto

GoXtreme Pioneer è una action cam. La fotocamera scatta foto mozzafiato con un grandangolo di 140°. Con lo schermo da 2"/5cm, la telecamera può essere utilizzata in modo comodo e intuitivo.

Ha una custodia impermeabile fino a 30m e una vasta gamma di supporti e accessori.

Uso previsto

Il prodotto è adatto a qualsiasi tipo di sport. Le staffe in dotazione permettono di montare la telecamera in tutte le posizioni possibili: sulla moto, sul casco o sul corpo.

Restrizioni



ATTENZIONE

Il prodotto non è adatto ai bambini sotto i 3 anni. Contiene piccole parti. Pericolo di soffocamento.



ATTENZIONE

La fotocamera stessa non è impermeabile. Può essere immerso in acqua solo nell'alloggiamento previsto.

- Prima di utilizzare il prodotto in acqua, assicurarsi che tutti i coperchi e le chiusure della fotocamera e della custodia subacquea siano chiusi e sigillati.
- Dopo l'uso in acqua salata o clorata, pulire la custodia e lasciarla asciugare.
- Dopo l'uso sotto l'acqua, l'alloggiamento deve essere lasciato aperto per evitare la formazione di condensa o di ruggine.

Istruzioni di sicurezza



ATTENZIONE

Questo prodotto è adatto solo per lo scopo descritto, il produttore non è responsabile dei danni causati da un uso improprio.



ATTENZIONE

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso prima dell'uso.

- Protegga sempre la sua macchina fotografica da cadute, urti e colpi.
- Mantenere una distanza sufficiente dagli oggetti che generano forti campi magnetici o onde radio per evitare che danneggino il prodotto o influenzino la qualità del suono e delle immagini.
- Nel caso improbabile di surriscaldamento, fumo o odori sgradevoli provenienti dall'unità, scollegarla immediatamente dal cavo di ricarica e rimuovere la batteria per evitare un incendio.
- Si prega di non smontare il prodotto.
- Si prega di smaltire i rifiuti e i residui alla fine della vita del prodotto in conformità con le leggi e i regolamenti locali.

Ambiente operativo

- Il prodotto non deve essere esposto ad alte differenze di temperatura e umidità per evitare la condensa all'interno dell'alloggiamento o dietro la lente.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco (a temperatura ambiente) in un luogo asciutto e privo di polvere e non esporlo mai ad alte temperature o alla luce solare diretta permanente.
- Proteggere il prodotto da cadute, urti e colpi.

Descrizione della macchina fotografica



Primi passi

NOTA!

Per assicurare un funzionamento ottimale della videocamera, seguite i passi seguenti quando usate la videocamera per la prima volta:

Passo 1: Inserire e caricare la batteria

Prima di usare la fotocamera per la prima volta, assicurarsi che sia completamente carica.

- Aprire il coperchio del vano batteria, inserire la batteria e caricarla per circa 5-6 ore.
- Tenere l'unità lontano dalla portata dei bambini durante la ricarica.
- Assicurarsi che la videocamera sia spenta durante la ricarica. Se la videocamera si accende automaticamente quando è collegata a una fonte di alimentazione, si prega di spegnerla in modo che la batteria possa essere caricata completamente.
- La fotocamera deve essere caricata solo tramite la porta USB di un computer o un alimentatore USB con una capacità massima di 1000mAh.
- Scollegare il cavo USB collegato alla fotocamera prima di usare la fotocamera.
- La durata della batteria è - a seconda delle

impostazioni e della temperatura esterna - fino a 90 minuti in condizioni ottimali.

Passo 2: Accendere e spegnere la videocamera

- Tenere premuto il pulsante On/Off per circa 3 secondi per accendere la fotocamera.
- Per spegnere la fotocamera, tenere premuto nuovamente il pulsante On/Off per circa 3 secondi.

Passo 3: Inserire e formattare la scheda MicroSD

NOTA!

- **Assicuratevi che la scheda di memoria sia formattata nella fotocamera prima di usarla per la prima volta.**
- Non c'è nessuna scheda microSD inclusa nella consegna.
- Per i migliori risultati, si consiglia di utilizzare schede MicroSD di alta qualità Classe 10 con U3 High Speed o superiore.
Assicurati di usare una scheda di memoria U3 quando registri video 4K. L'utilizzo di una scheda con

un valore più basso può causare problemi di velocità di trasferimento dei dati a causa delle grandi dimensioni dei file che il video 4K produce.

- Il tempo di registrazione dipende dalla risoluzione selezionata.

ATTENZIONE!

La formattazione cancella tutti i file sulla scheda.

Formatta la scheda MicroSD:

Inserisci la tua scheda nella fotocamera e seleziona la voce "Format" nelle impostazioni per confermare la formattazione della scheda.

Passo 4: Cambiare il modo

Premere più volte il pulsante di modalità per passare da una modalità all'altra. Nell'angolo superiore dello schermo si può vedere in quale modalità si trova attualmente la fotocamera.

Passo 5: cambiare le impostazioni video/foto

Per cambiare le impostazioni della fotocamera, entrare nel modo impostazioni. Per farlo, premete più volte il pulsante di modalità finché non appare l'icona di uno strumento. Confermare con il pulsante dell'otturatore.

Selezionate la linea che volete cambiare e confermate con il pulsante di attivazione.

Impostazioni della macchina fotografica

FOTO DELLA SERIE

Per scattare una foto continua, assicurati che la fotocamera sia in modalità foto continua. Se l'icona Foto continua non è visualizzata sullo schermo, premere più volte il pulsante Modalità finché non viene visualizzata. In modalità Foto continua, la fotocamera scatta 3 foto in 1,5 secondi.

Scatta una foto in serie:

Premere il pulsante di scatto/selezione.

RAGAZZINO DEL TEMPO

Per registrare una serie di time-lapse, assicurarsi che Scatto continuo/Scatto sia acceso e che la fotocamera sia in modalità time-lapse. Se l'icona del time-lapse non viene visualizzata sullo schermo, premere più volte il pulsante di

modalità finché non viene visualizzata. In modalità time-lapse, la fotocamera scatta una serie di foto a intervalli di 2, 3, 5, 10, 20, 30 o 60 secondi.

Gli intervalli devono essere impostati nelle impostazioni prima che le registrazioni possano essere effettuate in modalità time-lapse.

Registra il time lapse:

Premere il pulsante dell'otturatore. La fotocamera avvia un conto alla rovescia ed emette il suono dell'otturatore ogni volta che viene scattata una foto.

RIPETERE

Riprodurre video e foto:

Premere il pulsante di modalità per passare alla modalità di riproduzione.

Premere i pulsanti su e giù per passare da un file all'altro e premere il pulsante dell'otturatore per selezionare un file.

Per uscire dalla modalità di riproduzione, premere nuovamente il pulsante di modalità.

Connessione all'app "GoPlus Cam"

1. Prima di usare la funzione WiFi/WLAN, vai su App Store o GooglePlay e installa l'applicazione "GoPlus Cam" sul tuo smartphone o tablet PC.



ANDROID



iOS

2. Premere il pulsante On/Off/Modalità per accendere la fotocamera.
3. Assicuratevi che la videocamera sia in modalità fotocamera.
4. Premere il pulsante Giù/WLAN per attivare la WLAN.
5. Nelle impostazioni Wi-Fi del tuo smartphone o tablet, connettiti alla rete "Pioneer" seguita da una serie di numeri.
6. Inserisci la password "1234567890".
7. Apri l'applicazione sul tuo smartphone o tablet.

NOTA!

- Assicurati di aver scaricato l'app corretta per la tua fotocamera.
- Si prega di notare che il trasferimento wireless di file tramite l'app non è possibile per i video con una risoluzione superiore a 1080p. I file con una risoluzione superiore a 1080p possono essere trasferiti solo tramite un computer o un lettore di schede.
- Quando hai finito di trasmettere, disattiva la funzione WiFi per risparmiare la batteria.

Spegnere la funzione WiFi/WLAN:

Tenere premuto il pulsante "Down"/WiFi per tre secondi per spegnere il WiFi.

- Quando lo smartphone è vicino a un router, spesso si connette automaticamente alla rete del router (di cui hai salvato la password) e non alla fotocamera. Prova a collegare la videocamera e lo smartphone più lontano dal router in modo da non indirizzare più la rete del router.

Specifiche tecniche

Risoluzione video	4K* @10fps 1080p@30fps 720@30fps
Risoluzione della foto	12M* / 8M* / 5M / 2M *interpolato
Visualizza	2.0"/5cm
Sensore	5MP
Alloggiamento impermeabile	Impermeabile fino a 30m
Micro/ Altoparlante	Integrato
Grandangolo	140°
Foto in time-lapse	2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s Intervalli fotografici
Immagini seriali	3 immagini/1,5s
Autoscatto	2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s
Funzione WiFi	Integrato
Frequenza WiFi	2.4 GHZ
Formati di file	MOV, JPG
Interfacce	HDMI, USB 2.0 Micro
Batteria	Batteria Li-ion 900mAh (sostituibile)

Dimensioni	59 x 24 x 40 mm
Memoria esterna	<ul style="list-style-type: none"> - Supporto di schede MicroSD fino a un massimo di 32GB - Prerequisito: schede U3 classe10 o superiore - Non incluso nella fornitura

Ambito di consegna

- Macchina fotografica
- Alloggiamento impermeabile
- Staffa per staffe
- Adattatore per treppiede
- Adattatore per monopiede
- Supporto con clip
- Portabici
- Portacasco
- Batteria
- Cavo USB
- Istruzioni per l'uso EN/DE

Le istruzioni per l'uso in altre lingue sono disponibili per il download all'indirizzo:

<https://bit.ly/3siEtp8> o

www.easypix.info/download-manuals/download/goxtreme-pioneer

NOTA!



Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! Lei è obbligato per legge a smaltire i vecchi apparecchi come pure le batterie e le batterie ricaricabili separatamente dai rifiuti domestici.

Le informazioni sui punti di raccolta che accettano gratuitamente gli apparecchi/batterie usati possono essere ottenute dalla vostra autorità locale o comunale.

Smaltimento



Smaltire l'imballaggio:

Smaltire l'imballaggio secondo il tipo. Metti il cartone e il cartone nel bidone della carta straccia e la carta stagnola nel bidone dei materiali riciclabili.



Smaltimento dei RAEE e/o delle batterie da parte degli utenti nei nuclei familiari dell'Unione Europea:

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che non può essere smaltito con i rifiuti domestici. Dovete smaltire il vostro apparecchio e/o batteria di scarto consegnandolo al sistema di ritiro applicabile per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o batterie. Per ulteriori informazioni su come riciclare questo apparecchio e/o la batteria, si prega di contattare l'ufficio comunale, il negozio dove è stato acquistato l'apparecchio o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali e a garantire che venga riciclato in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente.



ATTENZIONE

Attenzione alla batteria:

- Non smontare o colpire la batteria. Fate attenzione a non cortocircuitare la batteria. Non esporre la batteria ad alte temperature. Non continuare a usare la batteria se perde o si espande.
- Carica sempre tramite il sistema. Se la batteria viene sostituita con il tipo sbagliato, c'è il rischio di esplosione.
- Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini.
- Le batterie possono esplodere se esposte a un fuoco aperto. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Smaltire le batterie usate secondo le normative locali.
- Prima di smaltire l'unità, rimuovere la batteria e smaltirla separatamente.

Dichiarazione di conformità

Il produttore dichiara che il marchio CE è stato apposto su questo prodotto in conformità ai requisiti essenziali e alle disposizioni pertinenti delle direttive europee.

La dichiarazione di conformità completa può essere scaricata qui:

www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_pioneer.pdf

EASYPPIX | LIFESTYLE
ELECTRONICS



Made in China