

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- ⚠ ATENCION:** La cámara no es adecuada para niños menores de 36 meses debido al riesgo de asfixia.
- ⚠ ATENCION:** Proteja siempre su cámara de caídas, golpes y sacudidas.
- Mantenga una distancia suficiente de los objetos que generan fuertes campos magnéticos u ondas de radio, para evitar dañar el producto o afectar la calidad del sonido y la imagen.
 - Almacene el dispositivo en un lugar seco y libre de polvo y nunca exponga el producto a altas temperaturas o a la luz solar directa y permanente.
 - En el improbable caso de sobrecalentamiento, humo u olores desagradables saliendo de la unidad, desconéctela inmediatamente del cable de carga y retire la batería para evitar un incendio.
- ⚠ ATENCION:** Antes de utilizar la cámara en el agua, asegúrese de que todas las tapas y cierres de la cámara y de la carcasa subacuática estén cerrados y sellados.
- Después de utilizarlo en agua salada o clorada, limpie la caja y déjela secar.
 - La cámara no debe estar expuesta a altas diferencias de temperatura y humedad para evitar la condensación dentro de la carcasa o detrás del objetivo.
 - Después del uso bajo el agua, la carcasa debe dejarse abierta para evitar la condensación.

Panox[®]
mx200
ACTION CAM

MANUAL DEL USUARIO

LOS BÁSICOS



CARCASA A PRUEBA DE AGUA



MONTAJE DE LA CÁMARA

Acopla tu cámara a cascos, aparejos y equipo.



EMPEZANDO


Enciende la cámara y presiona repetidamente el botón de encendido/modo para cambiar los modos de la cámara.

GRABAR VÍDEO




720p 30fps/VGA 30fps

REPRODUCCIÓN



Mira tus vídeos y fotos en la pantalla.

AJUSTES



Pulse la tecla "boton de abajo" para acceder a la configuración:

Ajustes de vídeo, ajustes de foto y ajustes del sistema

Presiona repetidamente el botón del disparador/seleccionar para cambiar entre los tres ajustes. Usa el botón de arriba o abajo para desplazarte por las opciones de ajustes y pulsa Disparador /Seleccionar para seleccionar la opción deseada.

AJUSTES DE VÍDEO



- 1) HD 720p* 30fps (*interpolado)
480p (640x480) 30fps

MicroSD Card	720p 30fps	480p 30fps
32 GB	320 mins	480 mins
16 GB	160 mins	240 mins
8 GB	80 mins	120 mins

2) Sello de fecha: Off/Fecha y hora

3) Exposición:

+/-2.0/+/-1.7/+/-1.3/+/-1.0/+/-0.7/+/-0.3/0

Después de alcanzar un máximo de tiempo de grabación de vídeo de 29 minutos, la cámara se detendrá automáticamente.

Sólo se puede reiniciar manualmente.

AJUSTES DE FOTO



- 1) Resolución: 5M*/3M*/2M*/1M*/VGA (*interpolado)
- 2) Disparo simple: Off/On
- 3) Ráfaga de fotos: Off/On
- 4) Lapso de tiempo: Off/2s/10s

AJUSTES DEL SISTEMA



- 1) Sonidos: On/Off, Puesta en marcha 1/2/3/Ninguno, Bip On/Off, Volumen 0/1/2/3
- 2) Frecuencia de alimentación: 50Hz/60Hz
- 3) Protección del panel (Salvapantallas): 30seg/1 min/3 min/5 min

- 4) Ahorro de energía: Off/1 min/3 min/5 min
5) Fecha y hora: YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY
6) Idioma: inglés, alemán, italiano, español, portugués, holandés, francés, checo, polaco, turco, ruso, japonés, coreano, tailandés, chino tradicional
7) Formato: No/Sí
8) Restablecer todo: No/Sí
9) Versión

CAPTURA DE VÍDEO + FOTOS

Presiona el botón de obturador/seleccionar para iniciar/detener la grabación.

Presiona el botón de abajo/disparador para tomar una foto.

ALMACENAMIENTO/TARJETAS MICRO SD

Esta cámara es compatible con tarjetas de memoria microSD, microSDHC y microSDXC de 8GB, 16GB y 32GB de capacidad.

Debes utilizar una tarjeta microSD con una calificación de velocidad de Clase 10.

Recomendamos utilizar tarjetas de memoria de marca para una máxima fiabilidad en las actividades de alta vibración.

CARGA DE LA BATERÍA

Si la grabación se produce cuando la batería llega al 0%, la cámara guardará el archivo y se apagará.

Para cargar la batería:

1. Conecta la cámara a un ordenador o a una fuente de alimentación USB.
2. La luz del estado de la carga permanece encendida mientras la batería se está cargando.
3. La luz del estado de la carga se apagará cuando la batería esté completamente cargada.

Tiempo de carga: alrededor de 4 horas

WEB CAM (SÓLO PARA WINDOWS)

Tu cámara de acción también tiene una función de cámara web.

Para utilizar tu cámara como webcam, sigue los siguientes pasos:

- Retira la batería y la tarjeta de memoria.
- Conecte la cámara al ordenador mediante el cable USB suministrado.
- Si se le solicita, seleccione la opción PC-Cam o Web Cam.
- Si utiliza Windows, la instalación del controlador será automática y se completará en 2 minutos.

POR FAVOR TENGA EN CUENTA:

Tenga en cuenta que la función de cámara web sólo proporciona vídeo y no incluye audio.

Para el audio se requiere un auricular o audífonos con micrófono en línea como los que se proveen con muchos teléfonos inteligentes.

Tenga en cuenta que es posible que tenga que introducir la configuración de cualquier aplicación o programa que utilice (por ejemplo, Skype) para poder seleccionar su cámara de acción como la opción de cámara web preferida.



Todas las especificaciones del producto son correctas en el momento de la impresión y están sujetas a cambios sin previo aviso. EasyPIX GmbH se reserva el derecho a errores u omisiones.

Para ayuda técnica, por favor visite nuestro área de soporte en www.easypix.eu.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El fabricante declara que el marcado CE ha sido colocado en este producto de acuerdo con los requisitos esenciales y las disposiciones pertinentes de las directivas europeas.



La declaración de conformidad se puede descargar aquí:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_panox_mx200.pdf

ELIMINACIÓN



Eliminar el embalaje

Clasifique los materiales del embalaje. Agregue cartón y cartón al papel de desecho, las hojas deben ser recicladas.



Eliminación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y/o baterías por parte de los consumidores en los hogares de la Unión Europea.

Este símbolo en el producto o embalaje indica que el producto no debe desecharse con la basura doméstica. Debe devolver sus equipos de desecho y/o baterías/acumuladores a los puntos de recogida adecuados para reciclar equipos eléctricos y electrónicos y/o baterías/acumuladores. Para obtener más información sobre el reciclaje de estos equipos y/o baterías, póngase en contacto con su gobierno local, la tienda donde compró el equipo o una empresa de eliminación de residuos. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales y asegura una manera segura de reciclar para la salud humana y el medio ambiente.



Advertencia de batería

- No desmonte ni golpee la batería. Tenga cuidado de no provocar un cortocircuito en la batería. No exponga la batería a altas temperaturas. No utilice la batería si tiene fugas o se expande.
- Cargue siempre a través del sistema. Si se reemplaza la batería por una de tipo incorrecto, existe el riesgo de explosión.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
- Las baterías pueden explotar si se exponen a un incendio. Nunca tire las pilas al fuego.
- Deseche las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- Antes de desechar el aparato, debe retirarse la pila y desecharse por separado.



Advertencia sobre piezas pequeñas

La cámara no es adecuada para niños menores de 3 años debido al riesgo de asfixia.



Made in China / Only for EU

easypix
LIFESTYLE ELECTRONICS