

# smart X-Tender Monopod

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch diese Anleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, damit Sie sie bei Bedarf jederzeit zu Rate ziehen können.

## Starten

- Schieben Sie den Netzschalter des drahtlosen Mobiltelefon-Monopods in die Stellung "ON". Die blaue Anzeigelampe beginnt zu blinken.
- Schalten Sie Bluetooth an Ihrem Mobiltelefon ein, um das Gerät zu suchen. Ihr Telefon erkennt das drahtlose Mobiltelefon-Monopod. Paaren Sie die Geräte
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in den Kameramodus
- Stecken Sie Ihr Mobiltelefon in die Halter des Monopods. Vergewissern Sie sich, dass die Halter korrekt angebracht sind.
- Schrauben Sie den Mobiltelefon-Halter mit der hierfür vorgesehenen Schraube in das Oberteil des Monopod-Griffs.
- Stellen Sie den Monopod-Griff auf die gewünschte Höhe ein. Beachten Sie die maximale Ausziehlänge des Monopods
- Für die Aufnahme eines Fotos drücken Sie auf den mit "PRESS" gekennzeichneten Knopf am Griff.
- Zum Ausschalten des Monopods bringen Sie den Ein/Aus-Schalter in die Position "OFF".

## Gerät aufladen

- Befestigen Sie den USB-Stecker am Monopod-Eingangsanschluss und verbinden Sie dann den anderen USB-Stecker mit einem USB-Anschluss an Ihrem Mobiltelefon.
- Wenn das drahtlose Mobiltelefon-Monopod geladen wird, brennt die rote Lampe. Sobald das Gerät vollständig geladen ist, erlischt die rote Lampe.
- Die Ladezeit (1 Stunde) darf nicht überschritten werden.
- Lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.

## Pflege / Wartung und Sicherheit

- Säubern Sie das Gerät mit einem weichen (leicht angefeuchteten) Tuch.
- Verwenden Sie für die Reinigung dieses Geräts keine Reinigungsmittel mit Scheuerwirkung.
- Tauchen Sie das drahtlose Mobiltelefon-Monopod nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen oder entzündlichen Materialien fern.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (und Kinder) mit verminderten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung oder Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder im sicheren Gebrauch des Geräts angeleitet.
- Bitte führen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Bestimmungen der Wiederverwertung zu, wenn Sie es entsorgen.

## Hinweise:

Betriebssystem:  $\geq$  iOS 6.0, Android 4.2 . Da es sich bei Android um ein Open-Source-Betriebssystem handelt, verfügen manche Mobil- oder Bartelefone nicht über eine Remote-Funktion für die Aufnahme von Fotos.



Dieses Symbol bedeutet, dass das betreffende Elektrogerät oder die Batterie in Europa nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Um eine ordnungsgemäße Abfallverwertung des Geräts und der Batterie zu gewährleisten, beachten Sie bei der Entsorgung bitte alle geltenden örtlichen Gesetze über die Entsorgung von Elektrogeräten oder Batterien. So tragen Sie dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und die Umweltschutzstandards bei der Behandlung und Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräte-Abfällen zu verbessern (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

easypix erklärt hiermit, dass das Produkt Smart X-Tender mit allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG in Übereinstimmung ist. Die Konformitätserklärung kann auf folgender Seite heruntergeladen werden: [http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_smart\\_xtender.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_smart_xtender.pdf)

**Aufladen: max. 1 Stunde**

**Nutzung/Handhabung auf eigene Gefahr!**