

smart X-Tender Monopode

Lisez attentivement toutes les instructions avant l'utilisation et conservez cette notice à des fins de référence ultérieure.

Mise en marche

- Faites glisser l'interrupteur marche-arrêt du monopode de téléphone mobile sans fil en position « ON ». Le voyant bleu se mettra à clignoter.
- Activez Bluetooth sur votre téléphone mobile pour qu'il recherche l'appareil. Le monopode de téléphone mobile sans fil sera détecté par votre téléphone. Cliquez pour confirmer et coupler le téléphone avec l'appareil.
- Mettez votre téléphone mobile en mode photo
- Insérez votre téléphone mobile dans les attaches du monopode. Vérifiez que les attaches sont correctement fixées.
- Vissez l'attache du téléphone mobile sur le haut du levier du monopode à l'aide de la vis fournie.
- Réglez le levier du monopode au niveau souhaité. Ne dépassez pas la longueur de réglage maximale du monopode
- Pour prendre une photo, appuyez sur le bouton « PRESS » sur le levier du monopode.
- Pour éteindre le monopode, faites glisser l'interrupteur marche-arrêt en position « OFF ».

Chargement de l'appareil

- Branchez la fiche USB sur le port d'entrée du monopode, puis branchez l'autre fiche USB sur le port USB de votre téléphone mobile.
- Quand le monopode de téléphone mobile sans fil est en charge, le voyant rouge s'allume. Quand l'appareil est entièrement rechargé, le voyant rouge s'éteint.
- Ne dépassez pas la durée de chargement (1 heure).
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance quand il est en charge.

Soins/entretien et sécurité

- Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux (légèrement humide).
- N'utilisez aucun produit de nettoyage abrasif pour nettoyer l'appareil.
- Ne plongez pas le monopode de téléphone mobile sans fil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Gardez l'appareil éloigné de toute source de chaleur ou de matières inflammables.
- Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (enfants inclus) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui ne disposent pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires, sauf si une personne responsable de leur sécurité les surveille ou leur indique comment utiliser l'appareil.
- Veuillez recycler le produit en le déposant dans un centre de collecte prévu à cet effet conformément à la réglementation locale.

Remarques :

Système d'exploitation : ≥iOS 6.0, Android 4.2. Étant donné qu'Android est un système d'exploitation libre, certains téléphones mobiles ou téléphones monoblocs peuvent ne pas être dotés de la fonction de commande à distance permettant de prendre des photos.

De charge: max. 1 heure

A utiliser à vos risques et périls!



Ce symbole signifie qu'il ne faut pas jeter le produit électrique ou la batterie en question avec les ordures ménagères ordinaires en Europe.

Pour garantir le traitement correct du produit et de la batterie usagés, veuillez les jeter conformément à la législation locale applicable ou aux prescriptions relatives à l'élimination des équipements électriques et des batteries.

De cette façon, vous aiderez à préserver les ressources naturelles et vous améliorerez les normes de protection de l'environnement en matière de traitement et d'élimination des déchets électriques (Directive d'équipements électriques et électroniques).

DECLARATION DE CONFORMITE

easypix déclare par la présente que le produit Smart X-Tender est conforme à toutes les exigences essentielles de la Directive 1999/5/EC. La déclaration de conformité peut être téléchargée ici

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_smart_xtender.pdf