

smart X-Tender

Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar ze, zodat u ze op een later moment nog eens kunt raadplegen.

Opstarten

- Zet de aan-uitschakelaar van het draadloze eenpootstatief voor mobiele telefoons op de stand 'ON'. Het blauwe indicatielampje gaat knipperen.
- Schakel op uw telefoon Bluetooth in om naar het apparaat te zoeken. De telefoon detecteert het draadloze eenpootstatief voor mobiele telefoons. Kies de optie om de telefoon en het apparaat te koppelen.
- Schakel de cameramodus van de mobiele telefoon in.
- Plaats uw mobiele telefoon in de klemmen van het eenpootstatief. Zorg dat de klemmen goed aansluiten.
- Bevestig de klem voor de mobiele telefoon met de meegeleverde schroef op de bovenkant van de hendel van het eenpootstatief.
- Stel de hendel van het eenpootstatief in op het benodigde niveau. Blijf daarbij onder de maximale lengte van het eenpootstatief.
- Als u een foto wilt maken, drukt u op de knop 'PRESS' op de hendel van het eenpootstatief.
- Als u het eenpootstatief wilt uitschakelen, zet u de aan-uitschakelaar op de stand 'OFF'.

Het apparaat opladen

- Sluit de USB-connector aan op de ingang van het eenpootstatief en op een USB-poort van de mobiele telefoon.
- Wanneer het draadloze statief voor mobiele telefoons wordt opgeladen, brandt het rode lampje. Het rode lampje gaat uit wanneer het apparaat volledig is opgeladen.
- Laad het apparaat niet te lang (maximaal een uur) op.
- Laat het apparaat tijdens het laden niet onbeheerd achter.

Onderhoud en veiligheid

- Veeg het apparaat af met een zachte (licht vochtige) doek om het schoon te maken.
- Gebruik geen schurende schoonmaakproducten om het apparaat schoon te maken.
- Dompel het eenpootstatief voor mobiele telefoons niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en brandbare materialen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht houdt op het gebruik of instructies heeft gegeven voor het gebruik van het apparaat.
- Dank het apparaat af in overeenstemming met daarvoor geldende lokale richtlijnen.

Opmerkingen:

Besturingssysteem: iOS 6.0 of hoger, Android 4.2 of hoger. Aangezien Android een open source-besturingssysteem is, beschikken bepaalde mobiele telefoons niet over functionaliteit voor het maken van foto's op afstand.

Opladen: max. 1 uur

Gebruik op eigen risico!



Dit symbool geeft aan dat het elektrische product of de accu in Europa niet via het gewone huisvuil mag worden verwijderd. Voor een correcte afvoer van het afval dient u het product en de accu in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving voor verwijdering van elektrische apparatuur of accu's te verwijderen. Op deze manier helpt u onze natuurlijke grondstoffen te behouden en de maatstaven op het gebied van milieubescherming voor behandeling en verwijdering van elektrisch afval (Europese richtlijn elektrisch en elektrotechnisch afval) te verbeteren.

DECLARATION OF CONFORMITY

Easypix hereby declares that the product Smart X-Tender is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC. The declaration of conformity can be downloaded here: http://www.easypix.info/download/pdf/doc_smart_xtender.pdf