

## Tipps für die Erstinstallation Ihrer Tablet-PCs

Nachdem Sie das EasyPad, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, aufgeladen haben, können Sie mit der Installation beginnen:

1. Tippen Sie die App für die Einstellungen an (in Werkseinstellungen „Settings“.)
2. Unter „Language & Input“ wählen Sie Ihre gewünschte Sprache
3. Unter „Datum und Uhrzeit“ entfernen Sie bitte das Häkchen bei „Autom. Datum/Uhrzeit“. Danach legen Sie das aktuelle Datum, die Uhrzeit **und die Zeitzone** fest. Daraufhin setzen Sie wieder das Häkchen bei „Autom. Datum/Uhrzeit“.
4. Unter „WLAN“ schalten Sie nun den WLAN-Empfang des Tablets ein. Rechts werden Ihnen nun die verfügbaren WLAN-Netzwerke angezeigt. *Sollte Ihr eigenes WLAN in der Liste nicht aufgeführt sein, prüfen Sie bitte die Einstellungen Ihres WLAN's (Router). Ggf. ist die SSID auf unsichtbar geschaltet, der Router sendet auf einem anderen Frequenzband (5GHz anstelle des Standards mit 2,4GHz) oder der Router benutzt Kanal 12/13. Bei Problemen beim Verbindungsaufbau konsultieren Sie bitte das Handbuch des Routerherstellers, da in diesem Falle meist die Sicherheitseinstellungen des Routers geändert werden müssen.*
5. Unter „Konten“ fügen Sie nun ein Google-Konto hinzu – hier können Sie ein neues Google-Konto erstellen oder ein vorhandenes nutzen. Folgen Sie hier einfach den Anweisungen. *Ein Google-Konto ist z.B. zwingend erforderlich um Apps vom Google Market / PlayStore herunterzuladen.*
6. Verlassen Sie die Einstellungs-App.
7. Öffnen Sie die Market / PlayStore App und tippen Sie dort auf das Menü für die eigenen Apps  $\downarrow$ . Dort laden und installieren Sie bitte zuallererst die Updates für die vorinstallierten Apps.

Nun können Sie auch weitere Apps herunterladen. Bitte achten Sie auf die Erfahrungsberichte anderer Nutzer zu den Apps. Die Apps werden von Google nicht geprüft und können schadhafte Software enthalten. Wir haften nicht für Schäden, die durch selbst installierte Apps an Software (Betriebssystem) oder Hardware verursacht werden. Bitte beachten Sie, dass durch Installation von zu vielen Apps das Gerät weniger leistungsfähig wird und die Akkulaufzeit abnimmt. Nicht mehr benötigte Apps können Sie unter „Einstellungen“ -> Apps wieder deinstallieren.

# Lifestyle for all!