





 **Bluetooth**[®]
SOUNDBOX




Tietoa kaiuttimesta



B

C

D



E

F

G

H

A: VIRTA PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ

B: LINE IN (Aux in) -liitäntä

C: USB DC 5V

D: LATAUKSEN MERKKIVALO

E: ÄÄNENVOIMAKKUUS

F: "PAINIKE ►||" (Bluetooth-tila:
Handsfree-vastaaminen /
Handsfree-sulkeminen / MIK)

G: ÄÄNENVOIMAKKUUS +
H: Mikrofoni

Tuotteen tiedot

- Mitat ja paino
- Mitat: Halkaisija:
60 mm x K57 mm
- Paino: 228 g \pm 5 %
kaiuttimen runko
- Vakioakku: Sisäänrakennettu
ladattava 450 mAh litium-akku
- Musiikin toisto-aika: Enintään
3–4 tuntia (perustuu 50 % – 70 %
äänenvoimakkuuteen)

- Lataustila:
Latausaika: 3–4 tuntia
Ottoteho: DC 5 V/500 mA.
- Kaiuttimen tiedot
- Halkaisija: 2 tuumaa

- Impedanssi: 4 Ω
- Antoteho: 3 W
- dBSPL: 80 \pm 3 dB 1 W/M


Pakkaus ja lisävarusteet

- Bluetooth-kaiutin
- USB-kaapeli
- Äänikaapeli
- Käyttöohje


Käyttöohjeet

1. Bluetooth-kaiutin

Kytke virta päälle, kaiuttimessa on vasterengas, sininen merkkivalo vilkkuu ja sininen merkkivalo myös palaa, Bluetooth-toiminto on käytettävissä. Bluetooth-kaiuttimen käyttönimi on: SoundBox. Muodostettaessa laiteparia Bluetooth-kaiuttimen kanssa pyydetään salasanaa, joka on "0000".




2. Aux in Kytke virta päälle, liitä 3,5 mm kaapeli line-in-porttiin, punainen merkkivalo syttyy ja kaiutin on Aux in -toiminnossa.



3. Puhelun soittaminen ja siihen vastaaminen

Kun Bluetooth-yhteys on saatu puhelimeesi:

- Valitse numero puhelimellasi
- Vastaa puheluun painamalla lyhyesti "▶||"-painiketta
- Lopeta puhelu painamalla "▶|||"-painiketta.




4. Lataaminen

Kun USB-kaapeli (mukana) on kytketty, punainen merkkivalo syttyy, lataustila on päällä.

Kaiuttimen voi ladata joko ON-tai OFF-tilassa. (Suosittelemme sammuttamaan kaiuttimen, kun lataat sitä.)

5. Bluetooth-kaiutin siirtyy lepotilaan, jos sitä ei käytetä 5 minuuttiin (eli ei yhteyttä Bluetoothiin) ja kaiuttimesta kuuluu jatkuva varoitusääni. Käännä ON/OFF-kytkintä uudelleen ja kaiutin palaa normaaliin toimintatilaan.

6. Pitkä painallus "+", voimakkuuden lisääminen; lyhyt painallus "-", voimakkuuden vähentäminen.



HUOMAUTUS:

1. Bluetooth-kaiuttimen voi liittää pariin vain yhteen signaaliin kerrallaan, yhteyttä ei voi poistaa pariliitännän jälkeen. Sen voi poistaa vain irtikytkennällä.

2. Saman laitteen nimeä ei saa näyttää Bluetooth-yhteysluettelossa, koska silloin samaa nimeä ei voi yhdistää.

Bluetooth-laitteen käyttö

- Handsfree-toimintoa voi käyttää vain Bluetooth-tilassa.

- Bluetooth-kaiuttimessa on häiritsevien signaalien esto, mutta korkeataajuuslaitteet tai sähkömagneettiset kentät häiritsevät sitä kuitenkin.

- Vältä sen asettamista tällaiseen ympäristöön.

- Lähetysesäisyys vaihtelee eri käyttäjäporteista johtuen. Käytä asianmukaista Bluetooth-porttia.

- Joissakin matkapuhelimien musiikkilaitteissa ei ole tasaista välimuistia ja se aiheuttaa "POP"-äänen, kun toisto keskeytetään, se on normaali ääni.

-Bluetooth-yhteyden katkaiseminen ei ole reaaliaikainen toiminto, ja se tapahtuu muutamaa sekuntia myöhemmin kuin matkapuhelimen toiminto.

- Kun Bluetooth-yhteys on katkaistu, poista toinen Bluetooth-laite luettelosta, käynnistä Bluetooth-kaiutin uudelleen ja etsi signaali.

- Jos kaiuttimesta kuuluu voimakasta ääntä tai jos USB-portin kautta ladattaessa punainen, vihreä ja sininen merkkivalo vilkkuvat vuorotellen, tarkista akku vaurioiden varalta.

- Tietokoneeseen on asennettava Bluetooth mediasoitin, jos PC käyttää Bluetooth-kaiutinta.

- Irrota AUX-in-kaapeli ennen

kuin kytket Bluetooth-kaiuttimen varmistaksesi, että yhteys on oikein.

- Kaiuttimen äänitehoon vaikuttavat akun kapasiteetti, matkapuhelimen teho ja syötettävän medialähteen laatu. Jos kuuluu melua, käyttäjä voi ladata "0 dB"-musiikkia testaamiseen AUX-in tilassa, 1 metrin etäisyydellä.

- Lataa akku kerran kuukaudessa, jos kaiutinta ei käytetä pitkiin aikoihin, näin vältät akun liian nopean kulumisen ja kaiuttimen vaurioitumisen.

- Älä aseta kaiutinta erittäin kylmiin, kuumiin, kosteisiin tai pölyisiin ympäristöihin, jotta et aiheuta haittaa toiminnoille tai vaurioita laitetta.

- Älä käytä kaiutinta erittäin kuivissa olosuhteissa staattisten vaurioiden välttämiseksi.

- Älä laita kaiutinta veteen tai tuleen.

- Älä naarmuta kaiutinta liitännän ja akun suojaamiseksi.



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita

tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

For technical help please visit our support area on www.easypix.eu.

Easypix hereby declares that the product Bluetooth SoundBox is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The declaration of conformity can be downloaded here:

http://www.easypix.info/download/bt-soundbox/doc_bt-soundbox.pdf



easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS