



Urban Monkey[®]

GROOVZ

EXTRA BASS
STEREO HEADPHONES

WITH SIZE
ADJUSTMENT



STANDARD
3.5MM JACK



NOTICE D'EMPLOI /// FRANCAIS

CONSIGNES DE SECURITE

N'exposez pas le casque à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, mettez-le à l'abri de l'humidité, de l'eau et d'autres liquides.

N'utilisez pas le casque s'il a été exposé à l'eau, l'humidité ou d'autres liquides pour prévenir tout risque d'électrocution, d'explosion et/ou de blessures personnelles et éviter d'endommager l'appareil.

N'utilisez pas le casque s'il est tombé par terre ou est endommagé.

Les réparations des équipements électriques doivent être confiées exclusivement à un électricien qualifié.

Une réparation non conforme peut faire courir des risques graves à l'utilisateur.

N'utilisez pas le casque avec des mains mouillées.

Les ouvertures ne doivent être obstruées par aucun objet.

N'exposez pas le casque à la poussière, la saleté etc.

N'utilisez pas le casque à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.

Les enfants doivent utiliser ce casque uniquement sous la surveillance d'un adulte.

Conservez le casque hors de portée des jeunes enfants.

Ce casque n'est pas un jouet.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Pour écouter votre musique préférée avec le casque Groovz, connectez la fiche jack 3,5mm du casque à l'entrée audio d'un smartphone, une tablette, un iPod ou d'autres sources de musique. Ecoutez de la musique et regardez des vidéos.

SOIN ET ENTRETIEN

Veuillez lire les recommandations suivantes avant d'utiliser le casque.

- Le casque ne doit pas être exposé à l'eau, aux éclaboussures par des liquides ou à l'humidité pour éviter d'endommager les circuits internes du produit.
 - N'utilisez pas de produit abrasif pour nettoyer le casque.
 - Exposer le casque à des températures excessives peut réduire la durée de vie des composants électroniques ou déformer certaines pièces en plastique.
 - Ne jetez pas le casque dans un feu pour prévenir tout risque d'explosion.
 - Assurez-vous que le casque n'entre en contact avec aucun objet tranchant pour éviter de l'égratigner et de l'endommager.
 - Ne laissez pas le casque tomber sur le sol pour éviter d'endommager ses circuits internes.
 - Ne tentez jamais de démonter vous-même le casque pour éviter de l'endommager, à moins d'être un technicien qualifié.
- En cas de dysfonctionnement du casque, veuillez contacter le magasin où vous l'avez acheté pour obtenir une assistance technique.

DECLARATION DE CONFORMITE

Easypix déclare par la présente que le casque Groovz est conforme à toutes les exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être téléchargée à cette adresse :

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_groovz.pdf



UE uniquement

easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS