



## **Funções**

---

Este manual do utilizador baseia-se nas informações mais recentes que estavam disponíveis quando este manual foi elaborado. As imagens do ecrã e as ilustrações são utilizadas neste manual do utilizador com o objetivo de apresentar detalhes desta câmara digital de forma mais específica e direta. Poderão existir diferenças entre estas imagens do ecrã e ilustrações e a câmara digital realmente disponível devido a diferenças no desenvolvimento tecnológico e no lote de produção, sendo que deverão prevalecer as funções reais desta câmara de vídeo.

## **Advertências**

---

Leia atentamente as Advertências antes de utilizar esta câmara de vídeo para uma utilização correta e segura, de forma a obter o desempenho ideal e prolongar a sua vida útil.

- ◆ Não exponha a câmara de vídeo à luz solar direta, nem aponte a lente para a luz do sol. Caso contrário, o sensor de imagem da câmara de vídeo poderá ficar danificado.
- ◆ Tenha todos os cuidados necessários com a câmara de vídeo e evite a entrada de água ou partículas de areia na mesma quando esta é utilizada na praia ou dentro de água, dado que a água, partículas de areia, poeiras ou elementos que contenham sal podem danificar a câmara de vídeo.
- ◆ Mantenha a câmara de vídeo sem qualquer contaminação por parte de poeiras e materiais químicos. Guarde-a num local fresco, seco e bem ventilado. Não coloque a câmara de vídeo num local com uma temperatura elevada, humidade ou poeiras.
- ◆ Verifique se a câmara de vídeo funciona normalmente antes da utilização.
- ◆ Se houver sujidade ou manchas acumuladas na câmara de vídeo ou na lente da mesma, utilize um pano macio, limpo e seco para as retirar cuidadosamente. Se a câmara de vídeo ou a lente apresentar partículas de areia, sople cuidadosamente para as retirar. Não utilize, de forma alguma, um pano para as limpar. Caso contrário, poderá arranhar a superfície da câmara de vídeo ou da lente.
- ◆ Se for necessário limpar a superfície da câmara, primeiro sople sobre a mesma para retirar as partículas de areia acumuladas na superfície e, em seguida, limpe cuidadosamente a câmara com um pano ou um toalhete

adequado a equipamentos óticos. Utilize o agente de limpeza da câmara de vídeo para a limpar, se necessário. Não utilize solventes orgânicos para limpar a câmara de vídeo.

- ◆ Não toque na superfície da lente com os dedos.
- ◆ Efetue uma cópia de segurança dos dados quando o cartão de memória desta câmara de vídeo for utilizado pela primeira vez.
- ◆ Os cartões de memória instalados externamente são fabricados com componentes eletrônicos precisos. Os dados poderão ser perdidos ou danificados nas seguintes circunstâncias:
  1. Utilização incorreta do cartão de memória.
  2. O cartão de memória é dobrado, é deixado cair ou sofre algum impacto.
  3. É colocado sob uma temperatura elevada, um ambiente húmido ou exposto à luz solar direta.
  4. Existe um campo eletrostático ou eletromagnético em torno do cartão de memória.
  5. Este cartão de memória é retirado ou a alimentação é interrompida quando a câmara de vídeo ou um computador está ligado ao cartão de memória (isto é, durante a leitura, gravação e formatação).
  6. Toca na superfície de contacto metálica do cartão de memória com os dedos ou com materiais metálicos.

## CAIXA À PROVA DE ÁGUA

---

- ◆ Antes de fechar a caixa, inspecione a junta de vedação de água para se certificar de que está em bom estado. Para testar a junta, feche a caixa sem inserir a câmara. Mergulhe a caixa totalmente numa bacia de água durante cerca de um minuto. Retire a caixa da água, seque o seu exterior com uma toalha e, em seguida, abra a caixa. Se o interior estiver totalmente seco, a caixa e a junta são seguras para a utilização debaixo de água.
- ◆ Lembre-se de colocar o Interruptor de modo na posição de gravação desejada antes de inserir a câmara na caixa à prova de água. Não existe nenhum botão externo para o Interruptor de modo.
- ◆ Após utilizar o invólucro em água do mar, limpe e lave-o com água doce e, em seguida, utilize um pano seco para limpar a superfície e coloque o dispositivo num local fresco e ventilado. De outra maneira a vedação do invólucro à prova de água pode ser afectada.
- ◆ Antes de utilizar o invólucro, é aconselhável verificar se os anéis de vedação estão em bom estado, se existem objectos estranhos nas juntas de vedação e se o invólucro está devidamente fechado e encerrado.

## Requisitos do Sistema

---

<b>Requisitos do Sistema</b>	
<b>Sistema operativo</b>	Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7
<b>Processador (CPU)</b>	Intel Pentium III com mais de 800 MHz ou outro processador com um desempenho equivalente
<b>Memória interna</b>	Superior a 512 MB
<b>Placa de som e placa gráfica</b>	A placa de som e a placa gráfica devem suportar DirectX8 ou uma versão superior.
<b>Unidade de CD</b>	Velocidade de 4 vezes ou superior
<b>Unidade de disco rígido</b>	Espaço livre superior a 500 MB
<b>Outros</b>	Uma porta USB 1.1 ou USB 2.0 padrão

## Introdução à apresentação e ao teclado da câmara




<b>Botão/Indicador</b>	<b>Função</b>	
Botão de alimentação	Liga e desliga a câmara. Quando acedendo ao menu altera entre normal (parâmetros de efeito e reprodução de imagem e vídeo) e o menu de configuração.	
Botão do obturador	No modo de gravação, ele é utilizado para iniciar/encerrar a gravação. No modo de captura, ele é utilizado como obturador. No modo de reprodução, ele é utilizado para reproduzir vídeos. Quando operando o menu, ele é utilizado para confirmar a seleção.	
Up	Aproxima o zoom (captura/modo de vídeo); menu de seleção (após aceder ao menu); pausar, continuar a reproduzir (quando reproduzindo e gravando vídeo no modo de reprodução).	
OK	Acede/sai do menu. Encerra a reprodução (quando reproduzindo vídeo).	
Down	Afasta o zoom (captura/modo de vídeo); menu de seleção (após aceder ao menu).	
Interruptor de modo	Altera entre os modos de captura, vídeo e reprodução.	
Indicador luminoso de funcionamento	A luz mais acima é a indicadora de carga.	Quando desligado, a luz mantém-se ligada quando a câmara estiver sendo recarregada.
	A mais abaixo é a indicadora de operação.	Pisca uma vez quando capturando, e mantém-se ligada quando conectada ao computador.

## Utilização

---

### 1. Carregar a bateria de lítio incorporada



Ligue a câmara de vídeo a um computador para carregar no estado desligado. O indicador luminoso de carregamento acende-se neste momento e apagar-se-á após concluir o carregamento. De um modo geral, a bateria pode ficar completamente carregada após 2 a 4 horas.

## 2. Utilização do cartão de memória


1. Empurre o cartão de memória para o interior da ranhura do cartão de acordo com a inscrição côncava ao lado da ranhura para o cartão de memória até que este esteja totalmente inserido.
2. Para retirar o cartão de memória, pressione ligeiramente a extremidade do cartão de memória e este sairá automaticamente.



**Nota: Não existe qualquer memória integrada disponível nesta câmara de vídeo. Certifique-se de que insere o cartão de memória antes da utilização.**

### 3. Ligar/desligar

3.1 Ligar: Pressione o botão de ALIMENTAÇÃO durante 3 segundos. O ecrã será apresentado e a câmara ficará ligada.



3.2. Desligar: Pressione o botão de ALIMENTAÇÃO e a câmara desligar-se-á. .

Desligar automático: quando o tempo de inatividade da câmara de vídeo atingir o tempo definido na função de desligar automático, a câmara será desligada automaticamente para poupar energia. O tempo predefinido desta câmara para a função de desligar automático é de 5 minutos.

3.3. Desligar em caso de falta de energia: quando a carga da bateria for insuficiente, o visor LCD apresentará o ícone de carga baixa. Carregue-a atempadamente. Quando o indicador luminoso ficar vermelho e intermitente, a câmara de vídeo desligar-se-á automaticamente.

#### 4. Alternar entre modos de funcionamento


Existem três modos disponíveis para esta câmara de vídeo: modo de fotografia, modo de gravação de vídeo e modo de montagem em veículo. É possível alternar entre os modos através do interruptor de modo após ligar a câmara.

Modo de fotografia: é possível tirar fotografias.

Modo de gravação de vídeo: é possível gravar vídeos.

Modo de montagem em veículo: é possível gravar vídeo.

(uma secção a cada 5 minutos)



## 5. Indicadores luminosos

**Indicador luminoso de funcionamento:** quando a câmara de vídeo está a efetuar alguma operação (por exemplo, gravar um filme, tirar fotografias, desligar automático do ecrã), o indicador luminoso de funcionamento estará aceso.

**Indicador luminoso de carregamento:** quando o indicador luminoso estiver aceso durante um longo período de tempo, o utilizador é informado de que a câmara está a carregar.

## 6. Modo de gravação de vídeo

Quando o interruptor de modo estiver no modo de gravação de vídeo, pressione o botão do obturador uma vez ou clique uma vez no centro do LCD no estado de pré-visualização para iniciar a gravação. Pressione o botão do obturador novamente se pretender para a gravação. A câmara parará também a gravação automaticamente quando o cartão de memória estiver cheio ou quando a carga não for suficiente.


- 1 **00:00:01:** Marcadora de tempo, indica cada segundo de gravação (indica 1 segundo gravado durante a gravação).
- 2  : Ícone de modo, indicando que a câmara está em modo de gravação de vídeo.
- 3  : Ícone do ciclo de gravação de vídeo: indica que o tempo de ciclo atual é de 3 minutos.



- 4  : Tamanho do vídeo: indica que o tamanho atual é de 720P.
- 5  : significa que o cartão de memória está inserido.
- 6  1.84 : Uso do zoom digital: pressione os botões Cima/Baixo para ajustar o zoom entre 1x-4x.
- 7  : Ícone da bateria, representa a carga atual da bateria.
- 8  : Ícone do balanço de branco: indica que o atual modo de balanço de branco está em automático.
- 9  : Ícone de medição: indica que o modo atual selecionado é o de medição geral.

## Menu de ajuste de vídeo

No modo de vídeo, pressione o botão OK para aceder ao menu, e então pressione os botões Cima/Baixo para selecionar a opção. Quando selecionando, a cor da opção selecionada será destacada. Pressione o obturador para aceder ao submenu. No sub-menu, pressione os botões Cima/Baixo para selecionar, pressione o obturador para confirmar e retornar ao menu principal. No menu principal, pressione o botão OK para sair do menu.



### ▲ Menu de vídeo

## Opções do menu de vídeo

Menu principal	Sub-menu	Descrição
Formato de vídeo	1280x720	Formato de alta resolução.
	640X480	Formato de média resolução.
Intervalo de gravação	Desativado	Desativa a função de intervalo de gravação.
	1min	Ajusta a repetição para cada 1 minuto.
	3min	Ajusta a repetição para cada 3 minutos.
	5min	Ajusta a repetição para cada 5 minutos.
Modo de medição	Medição central	Mede a área central do tema.
	Medição geral	Medição considerando diversos pontos do tema.
	Medição pontual	Mede o ponto específico do tema.

Balanço de branco	Automático	Utiliza o balanço de branco automaticamente, sendo apropriado para a maioria dos casos.
	Luz do dia	Apropriado para ambientes ensolarados.
	Nublado	Apropriado para ambientes nublados.
	Luz fluorescente	Apropriado para ambientes com luz fluorescente.
	Tungsténio	Apropriado para ambientes de fonte de luz tungsténio.
Efeitos especiais	Normal	Efeito normal.
	Preto e branco	Efeito preto e branco.
	Sépia	Efeito sépia.
	Negativo	Efeito de negativo de filme.
	Vermelho	Efeito avermelhado.


	Verde	Efeito esverdeado.
	Azul	Efeito azulado.
Registro de data e hora	Desativado	Desativa o registro de data e hora.
	Data	Registra a data no canto inferior direito do arquivo durante a captura ou gravação de vídeo.
	Data e hora	Registra a data e hora no canto inferior direito do arquivo durante a captura ou gravação de vídeo.

## 7 Gravação de vídeo guiada:


Pressione o botão modo para alterar para o modo de vídeo, aceda ao menu, pressione o botão Baixo para seleccionar o menu do “Intervalo de gravação”, pressione o botão do obturador para aceder ao sub-menu, seleccionando livremente os ciclos de “1 minuto, 3 minutos, 5 minutos”. Após pressione o botão OK para confirmar, pressione o botão OK novamente para sair do menu. Quando o obturador for pressionado, a câmara iniciará a gravação de vídeo. Durante a gravação de vídeo, a câmara automaticamente encerrará a gravação de vídeo baseada na seleção de 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, e imediatamente iniciará a próxima secção de

gravação de vídeo (ex.: quando for seleccionado 5 minutos no menu, a câmara automaticamente encerrará a gravação quando atingir o tempo determinado de gravação, e iniciará a próxima secção de 5 minutos de gravação de vídeo).

**CUIDADO! Quando o cartão de memória estiver cheio, a secção de gravação mais antiga do arquivo será excluída e substituída pelo espaço correspondente para novas gravações, e assim por diante.**



▲ Acceda ao menu de gravação de vídeo



▲ Seleccione o tempo do ciclo de gravação, e pressione OK para confirmar.



▲ Saia do menu, e pressione o obturador para iniciar o ciclo de gravação de vídeo.

**Obs.: Após selecionar DESATIVAR no menu do “Intervalo de gravação”, a câmara retornará à gravação de vídeo normal.**

**Depois de atingir um tempo máximo de gravação de vídeo de 29 minutos, a câmera irá parar automaticamente. A gravação só pode ser reiniciado manualmente.**

## **8 Modo de captura de fotos:**

**Altere o modo para o modo de captura de fotos, pressionando o botão do obturador ou clique no centro do ecrã de LCD uma vez para iniciar a gravação de acordo com o estado pré-visualizado:**

1 9999: Contador, indicando o número atual de fotos já tiradas/número de fotos a serem captadas.

2  : Ícone de modo, indica que a câmara está em modo de captura de foto.

3  : Tamanho de vídeo, clique neste ícone para selecionar a resolução de foto.

4  : significa que o cartão de memória está inserido.

5  1.84 : Uso do zoom digital: pressione os botões Cima/Baixo para ajustar o zoom entre 1x-4x.

6  : Ícone da bateria, representa a carga atual da bateria.

7  : Ícone do disparo automático: indica que o modo de disparo automático está ajustado para 10 segundos.


8  : Ícone do balanço de branco: indica que o atual modo de balanço de branco está em automático.

9  : Ícone de medição: indica que o modo atual selecionado é o de medição geral.



## Menu de ajuste de captura

No modo de captura, pressione o botão OK para aceder ao menu, e então pressione os botões Cima/Baixo para seleccionar a opção. Quando seleccionando, a cor da opção seleccionada será destacada. Pressione o obturador para aceder ao submenu. No sub-menu, pressione os botões Cima/Baixo para seleccionar, pressione o obturador para confirmar e retornar ao menu principal. No menu principal, pressione o botão OK para sair do menu.



### ▲ Menu de captura

## Opções do menu de captura

Menu principal	Sub-menu	Descrição
Tamanho de imagem	2592x1944	Resolução de 5 megapíxel.
	2048X1536	Resolução de 3 megapíxel.
	1280X1024	Resolução de 1 megapíxel.
Qualidade de imagem	Excelente	A melhor qualidade disponível.
	Boa	Boa qualidade de imagem.
	Normal	Qualidade de imagem geral.
Modo de medição	Medição central	Mede a área central do tema.
	Medição geral	Medição considerando diversos pontos do tema.
	Medição pontual	Mede o ponto específico do tema.


Balanço de branco	Automático	Utiliza o balanço de branco automaticamente, sendo apropriado para a maioria dos casos.
	Luz do dia	Apropriado para ambientes ensolarados.
	Nublado	Apropriado para ambientes nublados.
	Luz fluorescente	Apropriado para ambientes com luz fluorescente.
	Tungsténio	Apropriado para ambientes de fonte de luz tungsténio.
Exposição	/	Utilize os botões Esquerda/Direita para ajustar a compensação de exposição.
Modo de captura	Desativado	Modo para um disparo único.
	2s	Utilize o disparo automático com retardo de 2 segundos.
	10s	Utilize o disparo automático com retardo de 10 segundos.

	Disparo contínuo	Utilize o modo de disparo contínuo.
Efeitos especiais	Normal	Efeito normal.
	Preto e branco	Efeito preto e branco.
	Sépia	Efeito sépia.
	Negativo	Efeito de negativo de filme.
	Vermelho	Efeito avermelhado.
	Verde	Efeito esverdeado.
	Azul	Efeito azulado.
Registro de data e hora	Desativado	Desativa o registro de data e hora.
	Data	Registra a data no canto inferior direito do arquivo durante a captura ou gravação de vídeo.
	Data e hora	Registra a data e hora no canto inferior direito do arquivo durante a captura ou gravação de vídeo.

## 9 Modo de reprodução:


### 9.1 Após ligar, pressionar o botão de modo acederá ao modo de reprodução:

- 1  : Ícone de modo: indica que a câmara está em modo de reprodução.
- 2  : indica que há um arquivo na pasta/do total de uma pasta.
- 3  : indica que a pasta atual está protegida.
- 4  : indica que o arquivo atual é um arquivo de vídeo.



## 9.2 Menu de ajuste de reprodução

No modo de reprodução, pressione o botão OK para aceder ao menu, e então pressione os botões Cima/Baixo para selecionar a opção. Quando selecionando, a cor da opção selecionada será destacada. Pressione o obturador para aceder ao sub-menu. No sub-menu, pressione os botões Cima/Baixo para selecionar, pressione o obturador para confirmar e retornar ao menu principal. No menu principal, pressione o botão OK para sair do menu.




### ▲ Menu de reprodução

## Opções do menu de reprodução

Menu principal	Sub-menu	Descrição
Proteger	Proteger/desproteger	Protege/desprotege o arquivo.
	Proteger todos	Protege todos os arquivos.
	Desproteger todos	Desprotege todos os arquivos.
Excluir	Excluir	Exclui o arquivo atual.
	Excluir todos	Exclui todos os arquivos.
Exibição	Iniciar	Inicia a exibição.
	Intervalo	1seg.~10seg.
	Repetir	Sim/não

### 9.3 Reproduzir vídeo clipe:



Durante a reprodução, pressione o obturador para reproduzir, pressione o botão Cima para pausar, e pressione o obturador para encerrar a reprodução.




### 9.4 Excluir arquivo:

1) Após selecionar o arquivo a ser excluído, aceda ao menu, pressione os botões Cima/Baixo para selecionar “Excluir”.

2) Pressione o obturador para confirmar, após selecionar “Um”, pressione o obturador para confirmar. (“Todos” significa que todos os arquivos serão excluídos.)




3) Após selecionar “Sim”, pressione o obturador para excluir o arquivo desejado. Quando o arquivo for excluído, pressione o botão OK para sair do menu.



### 10 Menu de ajuste do sistema:

No modo de captura, gravação de vídeo ou de reprodução, pressione o botão OK para aceder ao menu, e então pressione os botões Cima/Baixo para selecionar a opção. Quando selecionando, a cor da opção selecionada será destacada. Pressione o obturador para aceder ao submenu. No sub-menu, pressione os botões Cima/Baixo para selecionar, pressione o obturador para confirmar e retornar ao menu principal. No menu principal, pressione o botão OK para sair do menu.



### ▲ Menu de ajuste do sistema


## Menu de opções de ajuste do sistema

Menu principal	Sub-menu	Descrição
Reprodução automática	Desativado	Reprodução não será exibida após a captura.
	1seg	Reprodução será exibida 1 segundo após a captura.
	3seg	Reprodução será exibida 3 segundos após a captura.
Frequência	50Hz	Ajusta a frequência para 50Hz.
	60Hz	Ajusta a frequência para 60Hz.
Desligamento automático	1min	Desliga automaticamente após 1 minuto se ocioso.
	3min	Desliga automaticamente após 3 minutos se ocioso.
	5min	Desliga automaticamente após 5 minutos se ocioso.
	Desativado	Desativa o desligamento automático.

Data e hora	/	Ajusta o formato de data e hora.
Idioma	/	Ajusta o idioma.
Formato	Sim/Não	Formata o cartão de memória.
Definição padrão	Sim/Não	Reativa a definição padrão.

### Ajuste de data e hora:

Pressione o botão OK para aceder ao menu, e então pressione o botão liga/desliga para aceder ao menu de configuração. Pressione o botão Baixo para seleccionar “Data&Hora”, e pressione o obturador para aceder à janela de configuração.



Na janela de configuração, pressione o botão liga/desliga para selecionar o item a ser ajustado (data, hora). O item selecionado será destacado em amarelo. Então pressione os botões Cima/Baixo para ajustar. Quando finalizado o ajuste, pressione o obturador para confirmar o ajuste, ou pressione o botão OK para cancelar o ajuste e retornar. Finalmente pressione o botão OK para sair do modo de configuração.

## **Utilização no computador**

Ligar a um computador

A câmara possui uma função *plug and play*. Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB no estado ligado e, em seguida, este mudará para o modo de disco rígido amovível.

O ícone do disco amovível aparecerá na janela de "O meu computador"/"Computador". As fotografias/vídeos que tiver captado estão guardadas na pasta I:\DCIM\100MEDIA (I: é o disco amovível deste dispositivo) no disco amovível. Os ficheiros gravados no modo de montagem em veículo são guardados em I:\DCIM\RECORDER.

## Características técnicas

Sensor de imagem	1,3 milhões de pixéis (CMOS)	
Modo de funcionamento	Gravação de vídeo, tirar fotografias, modo de montagem em veículo, disco amovível, PC cam	
Lente da câmara	F3.1 f=9,3 mm	
Zoom digital	4x	
Obturador	Obturador eletrónico	
Visor LCD	Visor de 1.77" (4.5cm) polegadas	
Resolução da imagem	5 M (2592×1944), 3 M (2048×1536), 1 M (1280×960)	
Resolução de vídeo	VGA: 640x480 (60 fotogramas/segundo), 720P: 1280x720 (30 fotogramas/segundo)	
Equilíbrio de brancos	Automático / Sunny / Cloudy / Fluorescent light / Tungsten light	
Exposição	-2.0 ~ +2.0	
Formatos de ficheiro	Imagem	JPEG
	Vídeo	AVI
Suporte de armazenamento	Cartão microSD (suporta até 32 GB), min. Class6 (sem memória flash integrada)	
Interface USB	Interface USB 2.0 de alta velocidade	
Fonte de alimentação	Bateria de lítio recarregável incorporada de 3,7 V	
Dimensões (comprimento × largura × altura)	67x48x29mm	
Peso	aprox. 48 gramas	



Este símbolo indica que o produto elétrico ou bateria relevante não deve ser eliminado como um resíduo doméstico geral na Europa. Para garantir o tratamento de eliminação correto do produto e da bateria, elimine-os em conformidade com quaisquer leis locais aplicáveis para a eliminação de equipamento elétrico ou baterias. Ao fazê-lo, estará a ajudar a preservar os recursos naturais e a melhorar as normas de proteção ambiental relativas ao tratamento e eliminação de resíduos elétricos (Diretiva relativa aos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos).

**NOTE:**

Utilize cartões microSD de até 32GB, mínimo Class6 (não incluído).

Os tempos de gravação dependem de resolução.

Tempo de vida útil da bateria - dependendo das configurações e temperatura exterior - até 90 min. em condições ideais.

Before using your camera in the water please verify that all lids and locks are tightly closed and sealed on the camera and the underwater case.

After use, clean the housing of salt and chlorine water and then let it dry.

The camera should not be exposed to large temperature and humidity differences to avoid condensation inside the housing or behind the lens.

After underwater use, the case must be kept open to avoid condensation or rust.

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A easypix declara que o producto GoXtreme Race Mini está em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC. A declaração de conformidade poderá ser descarregada aqui:

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_race\\_mini.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_race_mini.pdf)

Para auxílio técnico, por favor, visite nossa área de suporte em [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).



*Only EU*

**easypix**<sup>®</sup>  
LIFESTYLE ELECTRONICS