



Funktionen

In dieser Bedienungsanleitung wird auf die zum Zeitpunkt der Erstellung des Handbuchs aktuellsten verfügbaren Information Bezug genommen. Anhand der Abbildungen des Displays und anderer Illustrationen in dieser Bedienungsanleitung sollen die Details der vorliegenden Digitalkamera genauer und verständlicher erklärt werden. Aufgrund von technischen Weiterentwicklungen und je nach Produktionscharge können Unterschiede zwischen den hier wiedergegebenen Display-Abbildungen und Illustrationen und der tatsächlich ausgelieferten Digitalkamera bestehen. Ist dies der Fall, so gelten die tatsächlich vorliegenden Funktionen dieser Videokamera.

Hinweise

Um einen bestimmungsgemäßen und sicheren Betrieb der Videokamera sowie optimale Ergebnisse und eine

lange Lebensdauer zu gewährleisten, sollten Sie diese Hinweise vor der Verwendung sorgfältig lesen.

- ◆ Vermeiden Sie es, die Videokamera direktem Sonnenlicht auszusetzen und richten Sie das Objektiv nicht direkt in die Sonne. Der Bildsensor der Videokamera könnte sonst beschädigt werden.
- ◆ Behandeln Sie die Videokamera sorgsam und vermeiden Sie das Eindringen von Wasser oder Sand in die Videokamera, wenn Sie sie am Strand oder unter Wasser verwenden, weil sie durch Wasser, Sand, Staub oder salzhaltige Stoffe beschädigt werden kann.
- ◆ Schützen Sie die Videokamera vor Kontamination durch Staub und Chemikalien. Bewahren Sie sie an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort auf. Setzen Sie die Videokamera keinen extremen Temperaturen oder feuchten oder staubigen Umgebungsbedingungen aus.
- ◆ Prüfen Sie vor der Verwendung den normalen Betrieb der Kamera.
- ◆ Wenn Videokamera oder Objektiv schmutzig oder fleckig sind, wischen Sie sie vorsichtig mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch ab. Befindet sich Sand auf der Videokamera oder dem Objektiv, pusten Sie ihn vorsichtig weg. Wischen Sie ihn nicht einfach mit einem Tuch ab. Sie könnten sonst die Oberfläche der Videokamera oder des Kameraobjektivs zerkratzen.
- ◆ Wenn es erforderlich ist, die Kameraoberfläche abzuwischen, pusten Sie zunächst Sand und Staub, die sich dort abgelagert haben, weg, und wischen Sie sie dann mit vorsichtig mit einem Stofflappen oder einem speziellen Reinigungstuch für optische Geräte ab. Wenn nötig, verwenden Sie das spezielle

Reinigungsmittel der Videokamera. Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel zur Reinigung der Videokamera.

- ◆ Berühren Sie die Objektivoberfläche nicht mit den Fingern.
- ◆ Bitte führen Sie eine Datensicherung durch, wenn Sie die Speicherkarte in dieser Videokamera zum ersten Mal verwenden.
- ◆ Bei der Herstellung extern installierter Speicherkarten kommen hochpräzise elektronische Bauelemente zum Einsatz. Unter folgenden Umständen kann es zur Beschädigung oder zum Verlust von Daten kommen:
 1. Unsachgemäße Verwendung der Speicherkarte.
 2. Verbiegen, Herunterfallen oder Zusammenstoß der Speicherkarte mit anderen Gegenständen.
 3. Die Speicherkarte wird hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt.
 4. Die Speicherkarte wird elektrostatischen oder elektromagnetischen Feldern ausgesetzt.
 5. Die Speicherkarte wird entfernt oder die Stromzufuhr wird unterbrochen, während die Videokamera oder ein Computer gerade auf die Speicherkarte zugreifen (d. h. beim Lesen, Schreiben und Formatieren).
 6. Berühren der Metallkontaktfläche der Speicherkarte mit den Fingern oder Metallgegenständen.


UNTERWASSER-SCHUTZGEHÄUSE

- ◆ Bevor Sie das Gehäuse verschließen, prüfen Sie den Zustand der Dichtung, um sicherzugehen, dass es wasserdicht ist. Sie können die Funktion der Dichtung testen, indem Sie das Gehäuse ohne eingelegte Kamera schließen. Tauchen Sie das Gehäuse ca. 1 Minute lang in einer Schüssel Wasser vollständig unter. Nehmen Sie das Schutzgehäuse wieder aus dem Wasser, trocknen Sie die Außenseite mit einem Handtuch ab und öffnen Sie dann das Gehäuse. Wenn das Innere trocken ist, können Sie das Schutzgehäuse unbesorgt unter Wasser verwenden.
- ◆ Vergessen Sie nicht, den Modus-Schalter auf die gewünschte Aufnahmeart zu stellen, bevor Sie die Kamera in das Unterwasser-Schutzgehäuse einlegen. Es gibt keine externe Taste zur Betätigung des Modus-Schalters.
- ◆ Nach der Benutzung des Gehäuses in Salzwasser, reinigen Sie das Unterwasser-Schutzgehäuse mit Wasser (kein Salzwasser) und trocknen es. Bei Nichtbeachtung, kann es zu Korrosion am Scharnierstift kommen und Salz kann sich am Dichtungsring festsetzen und es kann zu Dichtungsschäden kommen.
- ◆ Reinigen Sie den Dichtungsring unter Wasser und schütteln Sie den Dichtungsring trocken (das Trocknen mit einem Tuch kann zu Schäden führen). Befestigen Sie den Dichtungsring wieder in der vorgesehenen Nut an der Rückseite des Gehäuses.

Systemanforderungen

Systemanforderungen	
Betriebssystem	Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7
CPU	Intel Pentium III mit mehr als 800 MHz oder andere CPU mit vergleichbarer Leistung
Interner Speicher	Größer als 512 MB
Soundkarte und Grafikkarte	Soundkarte und Grafikkarte müssen DirectX8 oder eine höhere Version unterstützen.
CD-Laufwerk	Geschwindigkeit mind. 4x oder schneller
Festplatte	Über 500 MB freier Festplattenspeicher
Sonstiges	Ein Standard-USB1.1- oder USB2.0-Anschluss

Äußere Merkmale und Touchpad



- (1)Speicherkarteneinschub
- (2)Zurücksetzen
- (3)USB-Steckplatz
- (4)Ein/Aus-Taste
- (5)Mikro
- (6)Auslösetaste
- (7)Modus-Schalter

- (8)Objektiv
- (9)LCD TFT
- (10)Betriebsanzeige
- (11)Ladeanzeige
- (12)Ose für Handgelenkschlaufe

Verwendung


1. Aufladen der integrierten Lithiumbatterie



Zum Aufladen schließen Sie die Videokamera im ausgeschalteten Zustand an einen Computer an. Während des Ladens leuchtet die Ladeanzeige und erlischt nach abgeschlossenem Ladevorgang. In der Regel ist die Batterie nach 2-4 Stunden vollständig geladen.

2. Verwendung der Speicherkarte


1. Schieben Sie die Speicherkarte entsprechend der seitlichen konkaven Beschriftung vollständig in den Kartenschlitz hinein.
2. Wenn Sie die Speicherkarte entnehmen möchten, drücken Sie die Speicherkarte sanft nach innen, damit sie ausgeworfen wird.



Hinweis: Diese Videokamera verfügt über keinerlei integrierten Speicher. Vergewissern Sie sich, dass Sie vor der Verwendung der Kamera eine Speicherkarte eingelegt haben.

3. Ein-/Ausschalten

3.1 Einschalten: Halten Sie die EIN/AUS-Taste 3 Sekunden lang gedrückt; der Bildschirm schaltet sich ein und die Kamera ist an.



3.2. Ausschalten: Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um die Kamera auszuschalten.

Automatisches Abschalten: Wenn die Videokamera eine Zeit lang nicht verwendet wird und die Zeitvorgabe zum automatischen Abschalten erreicht ist, schaltet sich die Kamera automatisch aus, um Strom zu sparen. Die Standardzeit dieser Kamera für das automatische Abschalten beträgt 5 Minuten.


3.3. Abschalten bei niedrigem Batterieladezustand: Wenn die Stromversorgung durch die Batterie zur Neige geht, erscheint das Batterieladesymbol auf der LCD-Anzeige. Bitte laden Sie die Batterie rechtzeitig. Wenn die Stromanzeige rot aufleuchtet und blinkt, schaltet sich die Videokamera automatisch aus.

4. Wechseln zwischen den Funktionsmodi

Diese Kamera verfügt über drei verschiedene Modi, d. h. Bildaufnahmemodus, Videoaufnahmemodus und Playbackmodus. Nach dem Anschalten können Sie mit dem Modus-Schalter zwischen den Modi wechseln.

Bildaufnahmemodus: Zum Aufnehmen von Fotos

Videoaufnahmemodus: Zum Aufnehmen von Videos



5. Anzeigeleuchten


Betriebsanzeige (Busy): Wenn die Kamera Aktionen ausführt (z. B. Videos oder Fotos aufnehmen; Display ist bei Aufnahmen automatisch aus), leuchtet die Betriebsanzeige (busy) auf.

Ladeanzeige (Charge): Wenn die Leuchte über einen langen Zeitraum hinweg aufleuchtet, bedeutet das für den Anwender, dass die Kamerabatterie aufgeladen wird.

6. Videoaufnahmemodus










Schalten Sie den Modus-Schalter auf Videoaufnahmemodus, drücken Sie einmal die Auslösetaste oder klicken Sie einmal auf die Mitte des LCD-Displays, um eine Aufnahme im Vorschaumodus zu starten; drücken Sie die Auslösetaste erneut, wenn Sie die Aufnahme anhalten möchten; die Kamera bricht die Aufnahme zudem automatisch ab, wenn die Speicherkarte voll oder der Batterieladezustand unzureichend ist.

1 **00:12:18:** Die Zeitangabe bedeutet, dass die Videoaufnahme (in diesem Fall) noch 12 Minuten und 18 Sekunden fortgesetzt werden kann.

2  : Modussymbol, gibt an, dass sich die Kamera im












Videoaufnahmemodus befindet.

- 3  : Gibt die Videoqualität an; wenn Sie auf dieses Symbol klicken, können Sie auch 720P/VGA anwählen.
- 4  : Bedeutet, dass die Speicherkarte eingelegt ist.
- 5  : Symbol für den Digitalzoom, zum Vergrößern anklicken.
- 6  : Symbol für den Digitalzoom, zum Verkleinern anklicken.
- 7  : Auslöser; berühren Sie diesen Rahmen, um Bilder aufzunehmen oder eine Videoaufnahme zu starten.
- 8  : Batteriesymbol, zeigt den Ladezustand der Batterie an.
- 9  : Zeigt den Zustand des Digitalzooms an.
- 10  : Durch Anklicken dieses Symbols gelangen Sie in den Wiedergabemodus.
- 11  : Klicken Sie dieses Symbol an, um Zeit und Datum einzustellen; wenn Sie alle Anpassungen vorgenommen haben, bestätigen Sie mit der Auslösetaste.


Die Videoaufnahme wird nach Erreichen von max. 29 Minuten beendet. Sie muss danach wieder manuell gestartet werden.

7 Bildaufnahmemodus:


Schalten Sie den Modus-Schalter auf Bildaufnahmemodus, drücken Sie einmal die Auslösetaste oder klicken Sie einmal auf die Mitte des LCD-Displays, um im Vorschaumodus ein Foto zu machen:

- 1 **0/1234**: Zähler, gibt die aktuelle Anzahl aufgenommener Bilder/verbleibender Bilder an.
- 2  : Modussymbol, gibt an, dass sich die Kamera im Bildaufnahmemodus befindet.
- 3  : Aufnahmequalität, durch Klicken auf dieses Symbol können Sie die Fotoauflösung wählen.
- 4  : Bedeutet, dass die Speicherkarte eingelegt ist.
- 5  : Symbol für den Digitalzoom, zum Vergrößern anklicken.
- 6  : Symbol für den Digitalzoom, zum Verkleinern anklicken.
- 7  : Auslöser; berühren Sie diesen Rahmen, um Bilder aufzunehmen oder eine Videoaufnahme zu starten.
- 8  : Batteriesymbol, zeigt den Ladezustand der Batterie an.
- 9  : Zeigt den Zustand des Digitalzooms an.
- 10  : Durch Anklicken dieses Symbols gelangen Sie in den Wiedergabemodus.








- 11  : Klicken Sie dieses Symbol an, um Zeit und Datum einzustellen; wenn Sie alle Anpassungen vorgenommen haben, bestätigen Sie mit der Auslösetaste.




8 Wiedergabemodus:

- 8.1 Nach dem Anschalten geht die Kamera in den Vorschaumodus; klicken Sie auf das Wiedergabesymbol () in der unteren rechten Ecke des LCD-Displays, um zum Wiedergabemodus zu wechseln:


Anklicken:




- 1  : Bedeutet, dass die aktuelle Datei eine AVI-Video datei ist.
- 2  : Bedeutet, dass sich im aktuellen Ordner eine Datei/von insgesamt einer Datei befindet.
- 3  : Name des aktuellen Ordners (z. B.: I:\DCIM\100MEDIA
I: bezeichnet den Wechseldatenträger des Geräts).
- 4  : Durch Anklicken wird die nächste Datei ausgewählt.
- 5  : Durch Anklicken wird die vorherige Datei ausgewählt.



- 6  : Nach Klicken des Löschen-Symbols werden Sie aufgefordert, das Löschen des aktuellen Bilds bzw. der Datei zu bestätigen.
- 7  : Durch Anklicken wird der aktuelle Filmclip abgespielt.
- 8  : Durch Anklicken gelangen Sie zurück in den vorherigen Aufnahmemodus (Videomodus).

8.2 Abspielen von Filmclips:



Klicken Sie , um die Wiedergabe anzuhalten, klicken Sie , um vorzuspulen und  zum Zurückspulen.

8.3 Löschen von Dateien:



Klicken Sie YES (Ja), um die aktuelle Datei sofort zu löschen, oder klicken Sie NO (Nein), um den Löschvorgang abubrechen.

Anwendung mit dem PC

Anschließen der Kamera an den PC

Die Kamera verfügt über eine Plug&Play-Funktion, das heißt, Sie müssen sie lediglich anschließen. Schließen Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an den Computer an; die Kamera muss eingeschaltet sein und wechselt dann in den Wechseldatenträgermodus.

Im „Arbeitsplatz“ Ihres PCs erscheint das Symbol für den Wechseldatenträger. Die aufgenommenen Fotos/Videos liegen im Ordner I:\DCIM\100MEDIA (I bezeichnet im Beispiel den Wechseldatenträger des Geräts) auf der Speicherkarte.

Technische Daten

Bildsensor	1,3 Megapixel (CMOS)	
Betriebsmodus	Videoaufnahme, Bildaufnahme, Wechseldatenträger	
Kameraobjektiv	F=3,1 f=9,3 mm	
Digitalzoom	4x	
Objektiv-Verschluss	Elektronischer Verschluss	
LCD-Anzeigedisplay	2,0"-Touchpad (5,08 cm)	
Bildauflösung	5M (2592×1944), 3M (2048×1536), 1M (1280×1024)	
Videoauflösung	VGA: 640x480 (60 fps), 720P: 1280x720 (30 fps)	
Weißabgleich	Automatisch	
Belichtung	Automatisch	
Dateiformate	Bild	JPEG
	Video	AVI
Speichermedium	microSD-Karte (bis zu 32 GB werden unterstützt), min. Class6 (kein integrierter Speicher)	
USB-Schnittstelle	Hochgeschwindigkeits-USB-2.0-Schnittstelle	
Stromversorgung	Wiederaufladbarer integrierter 3,7 V Lithium-Akku	
Abmessungen (Länge × Breite × Höhe)	66x45x25 mm	
Gewicht	ca. 48 g	



Dieses Symbol bedeutet, dass das betreffende Elektrogerät oder die Batterie in Europa nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Um eine ordnungsgemäße Abfallverwertung des Geräts und der Batterie zu gewährleisten, beachten Sie bei der Entsorgung bitte

alle geltenden örtlichen Gesetze über die Entsorgung von Elektrogeräten oder Batterien. So tragen Sie dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und die Umweltschutzstandards bei der Behandlung und Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräte-Abfällen zu verbessern (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).

NUTZUNGSHINWEISE:

Bitte verwenden Sie microSD-Karten bis zu 32GB, minimum Class6 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Aufnahmezeiten variieren je nach Auflösung.

Akkulaufzeit - abhängig von Einstellungen und Außentemperatur - unter Optimalbedingungen bis 90 Min.

Vor Nutzung im Wasser bitte überprüfen, ob alle wasserdichten Verschlüsse und Abdichtungen an der Kamera und Unterwassergehäuse geschlossen sind.

Nach der Benutzung das Gehäuse von Salz- und Chlorwasser säubern und dann trocknen lassen.

Die Kamera sollte nicht großen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsunterschieden ausgesetzt werden, um die Bildung von Kondenswasser hinter der Linse zu vermeiden.

Das Gehäuse muss nach Gebrauch offen gelagert werden, um die Bildung von Kondenswasser und Rost zu vermeiden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Easypix erklärt hiermit, dass das Produkt GoXtreme Race mit allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG in Übereinstimmung ist. Die Konformitätserklärung kann auf folgender Seite heruntergeladen werden: http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_race.pdf

Für technische Hilfe besuchen Sie bitte unseren Service-Bereich auf www.easypix.eu.



Only EU

easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS