



easypix<sup>®</sup>

**GO X TREME<sup>®</sup>**  
**WiFi CONTROL**

**Manual del Usuario**

Gracias por haber comprado la cámara de acción GoXtreme WiFi Control. Antes de comenzar a usar este producto, lea el manual cuidadosamente para maximizar el rendimiento y prolongar la vida útil del producto.


### Aspecto y botones



1. Botón de disparo
2. Micrófono
3. Pantalla LCD
4. Lente
5. Interruptor Wifi e indicador de estado
6. Botón de Encendido/Modo
7. Luz de señal de infrarrojos
8. Puerto Micro USB
9. Puerto Mini HDMI
10. Ranura para la tarjeta Micro SD
11. Micrófono externo
12. Abridor de compartimiento de batería
13. Luz LED

## Ilustración de Pantalla LCD

Encienda el Wifi de GoXtreme, la pantalla mostrará el siguiente estado y configuración:




1. Modo cámara
2. Modo grabación de vídeo (por defecto)
3. Icono de Wi-Fi (mostrado cuando está habilitado)
4. Icono de tarjeta TF (mostrado cuando está insertada)

5. Icono de Resolución:  
En el modo cámara, HI presenta 8 megapíxeles (3264x2448). En el modo grabación de vídeo HI presenta FHD (1920x1080, 30fps);  
En el modo cámara, LO tiene 5 megapíxeles (2592x1944). En el modo grabación de vídeo LO tiene 720p (1280x720, 30fps);  
HILO sólo se muestra en el modo de grabación de vídeo, se presenta una resolución de 720p (1280x720, 60fps).
6. El Modo silencio está desactivado por defecto, se muestra cuando está activado.
7. El Contador muestra hasta 999.
8. Temporizador, indica las horas y minutos
9. Icono de batería: Muestra el nivel actual de la batería

**Nota:** los iconos pueden variar de acuerdo con el estado de la GoXtreme WiFi Control.

## Diagrama de flujo para el Modo de Trabajo

Después de encender la GoXtreme WiFi Control, puede pulsar el botón de encendido / modo para cambiar los modos, a su vez:




En el modo vídeo, pulse el botón de disparo para iniciar la grabación, la LED parpadeará, y pulse de nuevo para detener; En el modo cámara, pulse el botón de disparo para sacar una foto.

## Utilizando su GoXtreme WiFi Control

Cuando se utiliza el GoXtreme WiFi Control por primera vez::


1. Inserte la tarjeta micro SD o micro SDHC, como se muestra en la imagen siguiente.




Se recomienda tarjetas de alta velocidad de al menos clase 4; **Apague el DV antes de insertar o extraerla.**


## 2. Instale la batería

Por favor, instale correctamente la batería como se muestra en la siguiente imagen.



Paso 1. Empuje el interruptor de la tapa de la batería hasta la posición de bloqueo (  ) y retire la tapa de la batería.

Paso 2+3. Coloque la batería en la ranura de la batería. Asegúrese de que los electrodos de la batería son correspondientes a

los símbolos de la cáscara DV (  ).

Paso 4. Instale la cubierta de la batería en su lugar y bloquee el interruptor en la posición de bloqueo para fijar la batería







3. Carga de la batería: el DV utiliza batería de litio recargable en el DV. Cuando el DV está apagado, conéctelo al PC a través de un cable USB para cargar la batería. **Durante la carga, se encenderá el indicador de estado (azul) y se apagará cuando la carga termine.**


**Nota: Cuando el DV está encendido, conectándolo al PC no se cargará.**

### Encender/Apagar

1. Encender: pulse y mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos, la pantalla LCD mostrará "ON" y emitirá un bip desde el zumbador.




2. Apagar: presione y mantenga presionado el botón  durante 3 segundos, la pantalla LCD muestra "OFF" y emitirá un bip desde el zumbador.








**Nota: El DV se apagará automáticamente si está inactivo durante más que 5 minutos.**


### **Comenzando**

**Ajuste por defecto:** Después de encender la GoXtreme WiFi Control, la configuración predeterminada se mostrará como la siguiente:







	Icono del modo grabación	El DV está en el modo grabación.
HI	Resolución de vídeo	FHD: 1080p@30fps
0:00	Duración de grabación	La imagen representa 0 horas y 00 minutos.



	Icono de la tarjetaTF	Aparece sólo cuando se inserta una tarjeta TF
	Nivel de batería	La batería está llena
	Icono de silencio	El DV está en modo silencio, no se escucharán sonidos al presionar los botones. Se muestra este icono sólo al activar el modo silencio.
	Icono de Wi-Fi	Aparece el icono cuando activada



El GoXtreme WiFi Control ofrece diferentes modos de disparo. Pulse varias veces el botón , los

modos siguientes se mostrarán a su vez:

	Vídeo	HI representa un vídeo FHD (1920x1080,30 fps)
		Lo representa un vídeo 720P (1280x720,30 fps)
		HILO representa un vídeo 720P (1280x720,60 fps)
	Foto	HI representa resoluciones de 8M (3264 x 2448)
		Lo representa resoluciones de 5M (2592 x 1944)
	Disparo continuo	El DV puede sacar 3 fotografías de forma continua (sólo via App)
	Autodisparador	En el modo de disparador automático, se puede establecer el tiempo de espera de 0s, 10s o 2s (sólo via App)

## 1. Video

Para grabar un vídeo, compruebe si la DV está en el modo de vídeo. Si el icono  no aparece por la pantalla, pulse el botón  varias veces hasta que aparezca.

**Inicie la grabación:** Pulse y suelte el botón , el icono  y [:] parpadearán en la pantalla LCD. Al mismo tiempo, el indicador rojo parpadeará, mostrando que la grabación está en proceso.

**Detener la grabación:** Pulse y suelte el botón , el icono  y [:] dejarán de parpadear en la pantalla LCD. La grabación se detiene cuando el indicador rojo deje de parpadear


Quando la memoria de la tarjeta TF está llena o la batería agotada, la grabación se detiene automáticamente. El vídeo grabado se guardará antes de que se apague la DV.


Después de alcanzar un tiempo máximo de grabación de vídeo de 29 minutos, la cámara se detiene automáticamente. Grabación se puede reiniciar manualmente.

2.



Foto

Para sacar una foto, compruebe si la DV está en modo cámara. Si el icono  no aparece en la


pantalla, pulse el botón  varias veces hasta que aparezca.

Pulse y suelte el botón , se escuchará un bip y al mismo tiempo el indicador rojo parpadeará,

mostrando que se ha sacado una foto. (Si usted saca más de 999 fotos, la pantalla LCD sólo mostrará hasta el número 999)


### 3. Activar / desactivar la Wi-Fi

La Wi-Fi está desactivada por defecto. Pulse el botón de Wi-Fi en el lado del DV para activarlo. Al iniciar la conexión a la red Wi-Fi, el indicador parpadeará. Cuando se conecta a una red Wi-Fi, el indicador permanecerá encendido y el icono de Wi-Fi se mostrará por la pantalla LCD. (Con el fin de ahorrar energía, la Wi-Fi se desactivará automáticamente si no está conectado a ningún terminal después de 30 segundos).





#### 4. Activar / desactivar Modo Silencio

La alarma está activada por defecto. En el modo de vídeo o foto, pulse y mantenga pulsado el botón de disparo para desactivar la alarma y para entrar en modo silencio. En el modo Silencio, aparecerá el icono en la pantalla . Presione y mantenga presionado el botón de disparo para salir del modo silencio.



El timbre está activado por defecto




Cuando el modo de silencio está activada, el icono de silencio se mostrará en la pantalla LCD

## 5. Conectando al HDTV


### 5.1 Conecte el DV de alta definición a través de un cable HDMI (opcional)

Si necesita transferir la imagen y el audio a una HDTV para reproducir, inserte el Com extremo del cable HDMI a la toma DV, y el otro extremo (salida) a la entrada de HD de HDTV. Se muestra los pasos en la siguiente imagen:





**Nota: Antes de conectar o desconectar el cable HDMI, detenga la grabación o reproducción de vídeo y desconecte la Wi-Fi primero.**


5.2 Cuando la HDTV está conectada, y dentro del modo de reproducción, la pantalla LCD se muestra como la siguiente imagen:




S/N	Icono	Descripción
1	Modo de reproducción	Está en el modo de reproducción
2	Número de archivo	Hay 31 carpetas y está viendo la número 19.
3	Icono de Vídeo	El archivo es un vídeo


En el modo de reproducción, pulse el botón de encendido  para cambiar entre las fotos y los


videos. Cuando hay varias fotos o vídeos, pulse el botón de Wi-Fi  para seleccionar la foto o

el video. Cuando se selecciona un archivo de vídeo, pulse el botón del disparo  para



reproducirlo, y presione el botón de disparo de nuevo para detener la reproducción.

En el modo de reproducción, pulse y mantenga pulsado el botón de disparo , el indicador de

borrar o formatear aparecerá por la pantalla LDC. Pulse el botón de Wi-Fi  para cambiar entre

borrar o formatear el archivo. Pulse el botón de encendido  para seleccionar Sí o No, y

presione el botón del disparo  para confirmar y salir




## 6. Conexión al PC

- 6.1 Encienda el DV y conéctelo al puerto USB del PC a través del cable USB adjuntado. El DV entrará en el modo U-disco y la pantalla LCD mostrará el dibujo a continuación:




Ahora puede ver las fotos o videos tomados con DV en el PC.

**Nota:** Después de la conexión al PC y entrando el modo de U-disco, verá dos discos extraíbles que aparecen en Mi PC de Windows. El primero es la tarjeta TF, almacena todas las fotos sacadas y los videos grabados; el segundo disco extraíble almacena información del sistema de archivos, incluido un archivo llamado SSID\_PW.CFG, que contiene el ID AP del DV y la contraseña para iniciar el AP. Los usuarios pueden ver esta información, pero no se puede modificar, borrar o formatear.

6.2 En el modo de U-disco (modo PCU), pulse el disparador  para cambiar al modo cámara web (modo PCC), y la pantalla mostrará lo siguiente:




Ahora puede iniciar la cámara web a través de la aplicación. Para volver al modo del U-disco (modo PCU) vuelva a pulsar el botón .

**Nota: El controlador no es necesaria para el modo de cámara web (modo PCC) en Windows XP (SP3) o superior.**

## Aplicación del mando a distancia


### Controles





## Uso del mando a distancia

El uso del mando a distancia le ayudará a realizar las funciones de grabación de vídeo, captura de fotos y de apagado sin necesidad de usar la cámara. Cuando use el mando a distancia, coloque su puerto transmisor de señal hacia la luz receptora de señal infrarroja de la cámara. Entonces podrá grabar vídeos, tomar fotos o apagar la cámara pulsando los botones correspondientes.



## **APP (soporte Android y iOS)**

### **1. Cómo instalar una APP**

1.1 Busque "SYMAGIX" en Google Play (para el sistema operativo Android), o escanee el código QR



impreso en la caja de regalo. Instale según las instrucciones.

1.2 Busque "SYMAGIX" en Google Play (para el sistema operativo iOS), o escanee el código QR



impreso en la caja de regalo. Instale según las instrucciones.

## 2. APP para Android

2.1 Instale SYMAGIX APP (proporcionado por el distribuidor o por medio de Internet) en el teléfono o tableta

Android. Cuando se complete la instalación, la pantalla mostrará el icono



2.2 Inserte la tarjeta TF y encienda el DV. A continuación, pulse el botón Wi-Fi para activarlo. Ahora puede ver el icono de Wi-Fi en la pantalla LCD.

2.3 Active la Wi-Fi en el teléfono o tableta. Busque la señal inalámbrica "GoXtreme WiFi Control", a continuación, conéctelo al DV hasta que el sistema muestre el mensaje "Conectado correctamente".


Nota: Al conectarse al DV por primera vez, es necesario introducir la contraseña "1234567890". A partir de ese momento no será necesario poner el código de nuevo al volver conectarse.

2.4 Haga clic en el icono



en la lista de aplicaciones del teléfono o tableta Android. Ahora se puede

obtener la vista previa de la imagen enviada por el DV del teléfono o tableta. La interfaz de las operaciones en el terminal se muestra en la siguiente figura.



1. Resolución de vídeo
2. Balance de blancos
3. Configuración(entre al menú de configuración)
4. Entrar modo de reproducción
5. Botón de disparo
6. Modo Foto
7. Modo vídeo
8. Icono de señal Wi-Fi
9. Icono de batería

### 3. APP para iOS

3.1 Instale SYMAGIX APP (proporcionado por el distribuidor o por medio de Internet) en el teléfono o tablet

iOS. Cuando se complete la instalación, la pantalla mostrará el icono



3.2 Inserte la tarjeta TF y encienda el DV. A continuación, pulse el botón Wi-Fi para activarlo. Ahora puede ver el icono de Wi-Fi por la pantalla LCD.

3.3 Activar el Wi-Fi en el teléfono o la tableta iOS. Busque la señal inalámbrica "GoXtreme WiFi Control", a continuación, conéctelo al DV, hasta que el sistema muestra el mensaje "Conectado correctamente".

Nota: Al conectarse al DV por primera vez, es necesario introducir la contraseña "1234567890". A partir de ese momento no será necesario poner el código de nuevo al volver conectarse.


3.4 Haga clic en el icono



en la lista de aplicaciones del teléfono o tableta iOS. Ahora se puede

obtener la vista previa de la imagen enviada por el DV del teléfono o tableta. La interfaz de las

operaciones en el terminal se muestra en la siguiente figura.



1. Icono Batería DV
2. Resolución de vídeo
3. Balance de blancos
4. Configuración(entre al menú de configuración)
5. Entrar modo de reproducción
6. Botón de disparo
7. Modo Foto
8. Modo vídeo

**Nota:**

1. La tarjeta TF debe estar insertada cuando se saca una foto, grabar un vídeo o descargar archivos en la terminal.

**2. El indicador Wi-Fi permanecerá encendido cuando el terminal está conectado al DV.**

**Por favor, use tarjetas microSD de hasta 32GB, mínimo Class6 (no incluido).**

**Los tiempos de grabación dependen de la resolución.**

**Batería Tiempo de vida - dependiendo de la configuración y la temperatura exterior - hasta 90 min. en condiciones óptimas.**

**Por favor, compruebe antes de usar en el agua, si todos los cierres y sellos de la carcasa submarina están cerradas herméticamente.**

**Después del uso, limpie la carcasa submarina de sal y agua de cloro y luego deje que se seque.**

**La cámara no debe estar expuesta a grandes diferencias de temperatura y humedad para evitar la formación de condensación en frente de la lente.**

**Abra el compartimiento de la batería sólo en el estado seco.**


**La carcasa submarina debe dejar abierta después de su uso para evitar la formación de condensación y el óxido.**

## **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

*easypix declara por la presente que el producto GoXtreme WiFi Control está en conformidad con todos los elementos esenciales requisitos de la Directiva 1999/5/CE. La declaración de conformidad se puede descargar aquí: [http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_wifi\\_control.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_wifi_control.pdf)*

*Para obtener asistencia técnica, visite nuestra área de soporte en [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).*



 Only EU

**easypix<sup>®</sup>**  
**LIFESTYLE ELECTRONICS**