

CyberScanner Vision Compact

Digital Film & Slide Scanner



Bedienungsanleitung

. Systemvoraussetzungen

PC, Laptop, Desktop oder IBM-kompatibler PC mit Pentium 166 MHz oder höher und einer aktiven USB-Port (Universal Serial Bus).

Windows 98/98SE (Treiberinstallation erforderlich) / Windows 2000 / XP / 7 / Vista, CD-ROM Laufwerk, Farbmonitor, Maus und Tastatur.

. Lieferumfang

Lieferumfang auf Vollständigkeit prüfen.

Diafilmscanner

USB-Kabel

CD-ROM mit der Arcsoft-Software

Bedienungsanleitung

Fernsehkabel

Adapter

Diahalter

Negativhalter

Reinigungsbürste

. Benennung der Teile



Für scharfe Bilder empfehlen wir, ein sauberes, trockenes und unbehandeltes Wattestäbchen in den Filmscannerschlitz einzuführen und die Glasfläche regelmäßig zu reinigen.

Achten Sie außerdem vor dem Einlegen darauf, dass Film, Dia und Halter sauber sind. Staub oder Schmutz verschlechtern die Qualität der gescannten Bilder.

Einlegen von Dias und Film in die Halter

. Diahalter wie gezeigt öffnen.



. Negativ/Dia wie gezeigt in den Film-/Diaschlitz einlegen.

linweis: Negativ/Dia dabei nicht umdrehen, sonst werden die Bilder seitenverkehrt gescannt.



. Film-/Diamagazin schließen



1. SD-Karte einlegen und entnehmen (Notwendig)

Vor dem Scannen SD-Karte einlegen.

Es gibt kein integrierter interner Arbeitsspeicher im Scanner, daher müssen Sie bei der Anwendung die SD-Karte stecken.

Nach dem Einlegen der Karte Abdeckung einmal schließen und wieder öffnen.

Hinweis: Dieses Gerät ist nicht Hot-Plug-fähig. Wird während des Betriebs eine SD-Karte eingelegt, wird das Gerät ausgeschaltet.

1. Schnellstart

Um Einschalten Gerät an eine Steckdose anschließen.

Obere Abdeckung öffnen. Die Power LED leuchtet rot.

Positiv- oder Negativhalter in den Scanner einlegen und durch vorsichtiges Verschieben des Halters ausrichten. Halter nur von der richtigen Seite einführen!

Um Erfassen eines Bildes auf die Starttaste drücken.

Ein-/Ausschalten:

Einschalten: Obere Abdeckung öffnen. Die Power LED leuchtet rot.

Ausschalten: Obere Abdeckung schließen.

Funktionswahl

Durch Drücken auf die Taste „Function“ wird der Funktionsmodus aufgerufen.

Auf dem Bildschirm erscheint das entsprechende Symbol.

Mithilfe der Tasten Links/Rechts die gewünschte Funktion auswählen.



auswählen



Auf die Starttaste drücken, um zum Erfassungsmodus zurückzukehren.

Scan-Vorlage



Zur Eingabe der Größe mit der Taste Links/Rechts den Typ auswählen und zur Bestätigung auf die Starttaste drücken.

Dia:  Zum Scannen von Dias wird der Diamodus ausgewählt.

Monochrom:  Zum Scannen von Schwarzweißfilmen.

Film:  Zum Scannen von Farbfilmen.

Auflösung



Zur Auswahl der Auflösung mit der Taste Links/Rechts den Typ auswählen und zur Bestätigung auf die Starttaste drücken.

800 DPI – 2592 x 1680 Pixels

600 DPI – 5184 x 3360 Pixels

Format



ur Auswahl der Formate wählen Sie „Do not format“ (Nicht formatieren) (X) oder „Format“ (Formatieren) (✓). Die Auswahl wird mit der Starttaste bestätigt.

Wichtig: Formatierte Dateien können nicht wiederhergestellt werden!

TV-Ausgabe



Scanner mit dem S-Video-Kabel an ein Fernsehgerät anschließen.

NTSC: Einstellung der TV-Ausgabe auf das Format NTSC.

PAL: Einstellung der TV-Ausgabe auf das Format PAL.

Belichtungswert



Durch Drücken der Belichtungskorrekturtaste öffnen Sie die Funktion "Belichtungskorrektur".

Mit der Belichtungskorrektur kann die Belichtung manuell an die jeweilige Objektausleuchtung angepasst werden. Diese Funktion verbessert die Ergebnisse beim Scannen von Negativen oder Dias bei starkem Gegenlicht oder bei Objekten vor dunklem Hintergrund.

Die Einstellungen können stufenweise um jeweils 0,5 von -2 EV bis +2 EV geändert werden.

Das Ergebnis der Belichtungskorrektur kann auf dem Display überprüft werden.

die Spiegelbild-Funktion



Um die Spiegelbild-Funktion zu aktivieren, drücken Sie die [Funktions Taste](#), um den Funktionsmodus zu betreten. Nach dem Betreten

des

Funktionsmodus drücken Sie die Richtungstaste „nach links“ oder „nach rechts“, um das

Spiegelbild-Bildzeichen auf dem Bildschirm auszuwählen, dann drücken Sie die Starttaste, um zu

Wiedergabe

Durch diese Taste wird der Wiedergabemodus aufgerufen, in dem die gescannten Fotos angezeigt werden können. Mit den Tasten Links und Rechts wird das jeweils folgende/vorangegangene Foto ausgewählt.

Wiedergabemenü

Durch Drücken auf die Taste Start/Wiedergabemenü wird der Menümodus aufgerufen. Auf dem Bildschirm erscheinen die entsprechenden Symbole.

Mithilfe der Tasten Links/Rechts die gewünschte Funktion auswählen.



Einzelbild  

Das Symbol auswählen und mit der Starttaste bestätigen. Mit den Tasten Links bzw. Rechts wird das jeweils folgende/vorangegangene Bild angezeigt.

Diashow 

Mit der Diashowfunktion werden Ihre Fotos nacheinander auf dem Display des Scanner angezeigt.

Sobald der Diashowmodus ausgewählt wird, zeigt der Scanner automatisch alle Fotos an. Durch Drücken auf eine beliebige Taste wird die Diashow beendet.

Einzelbild löschen 

Mit  wird das aktuelle Bild gelöscht.

Alle löschen

Mit  werden alle gespeicherten Bilder aus dem internen Speicher oder von der SD-Karte gelöscht. Gelöschte Dateien können nicht wiederhergestellt werden. Das zu löschende Bild sorgfältig auswählen.

Drehen um 90° (Links)

Mit dem Symbol  wird das aktuelle Bild um 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht.

Drehen um 90° (Rechts)

Mit dem Symbol  wird das aktuelle Bild um 90° im Uhrzeigersinn gedreht.

Beenden

Durch Auswahl des Symbols  und Bestätigen mit der Starttaste gelangen Sie zurück zum Wiedergabemodus.