

FREE RIDER



OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER



MANUAL

PT

ANTES DE OPERAR ESTE APARELHO, LEIA ESTA MANUAL COMPLETAMENTE

CUIDADO

- A luz da lanterna é muito forte e não deverá ser direcionada aos olhos das pessoas, pois poderá causar cegueira a curto prazo e danos à retina.
- É normal que as lâmpadas LED fiquem quentes durante a operação, por isso tenha cautela ao manusear o aparelho.
- Não abra ou desmonte este aparelho, pois poderá danificá-lo e irar anular a garantia.
- Para evitar machucados, não exponha a bateria ou o equipamento ao fogo, altas temperaturas, água ou substâncias corrosivas.
- Para evitar interferências, este equipamento deve ser desligado em certos locais onde houver proibição (ex.: em vôos comerciais, áreas militares, hospitais, centros de reabilitação, etc.).
- Se o aparelho não for utilizado por longo período, remova a bateria e armazene-a em um local fresco, seco e ventilado.
- Os altifalantes utilizam bateria de lítio 18650 com pólos positivo e negativo.
- Para limpar seu aparelho, utilize um pano macio e sem fiapos. Não utilize em nenhuma circunstância pulverizadores (aerossol), solventes ou abrasivos para limpá-lo.

INTRODUÇÃO


FreeRider é um altifalante multifuncional com Bluetooth com uma lanterna potente de alto-brilho. Ele reproduz música, pode ser utilizado como disparador remoto para "selfies" e para atender ligações de telefone com as mãos livres, desde que seu telemóvel suporte Bluetooth. O dispositivo possui uma porta AUX e função de carregador de bateria.

FreeRider utiliza Bluetooth versão 2.0+EDR (A2DP) ① para receber áudio em comunicação sem fio de equipamentos como reprodutores de MP3, PCs, tablets e telemóveis smartphones ②. Você poderá utilizar este equipamento para conversas através do telefone e, assim que finalizada a ligação, a música continuará a ser reproduzida.

OBSERVAÇÃO

- ①: O FreeRider pode ser contactado a dispositivos que suportem Bluetooth A2DP.
- ②: O telemóvel deverá suportar o Bluetooth A2DP "Handsfree" ou a função de fone de ouvido ("Headset").
- ③: Como alguns telemóveis podem não desconectar automaticamente da conexão de Bluetooth, poderá ser necessário desconectar manualmente a conexão.

INSTALAR A BATERIA E CARREGAMENTO



Use o cabo USB (incluso) para conectar seu equipamento a um computador ou recarregador.


- Uma luz LED azul se ligará quando a bateria for carregada e piscará para alertar sobre o estado de carga:
- Pisca uma vez – carga está em 25%
 - Pisca duas vezes – carga está em 50%
 - Pisca três vezes – carga está em 75%
 - Pisca quatro vezes – carga está completa

A luz azul também se ligará quando o Bluetooth estiver sendo utilizado ou quando a lanterna estiver ligada.

Observe que a porta AUX suporta a função AUX ou de carregamento de bateria somente. Ela não suporta fones de ouvidos.

Por favor, carregue a bateria totalmente antes do primeiro uso.

OPERAÇÃO



- Botão da lanterna: ao pressionar o botão da lanterna, a lanterna será ligada. Pressionando-a consecutivamente, diferentes modos poderão ser ativados: Alta intensidade → Baixa intensidade → Estrobo lento → Estrobo rápido → SOS → Desligado. Pressionar longamente o botão desligará a lanterna em qualquer dos modos acima.

PROCURAR E CONECTAR O BLUETOOTH

- Botão liga/desliga: ao pressionar longamente o botão liga/desliga o Bluetooth será ativado. Enquanto a luz LED estiver vermelha e piscando, você poderá procurar pelo dispositivo para conectá-lo. O nome do dispositivo será exibido como FreeRider. A luz vermelha permanecerá acesa até a conexão ser estabelecida.

Quando reproduzindo música, pressione brevemente o botão liga/desliga para pausar ou reproduzir a faixa atual. Pressione o botão liga/desliga por aproximadamente 2 segundos para desconectar o Bluetooth. Pressione o botão liga/desliga por aproximadamente 4 segundos para desligar o dispositivo. Para atender a uma ligação, pressione o botão liga/desliga. Pressione-o novamente para terminar a ligação.

- Quando reproduzindo música, pressione e segure [próxima música ou aumentar volume] ou [música anterior ou baixar volume] para próxima música ou música anterior / pressione rapidamente para aumentar ou baixar volume.

- Disparador remoto para "selfies": quando o Bluetooth estiver conectado, pressione o botão de disparo da câmera para tirar uma foto.

OBSERVAÇÃO

A função de disparador remoto é suportada pela maioria dos sistemas iOS e Android, mas não todos, pois cada marca utiliza diferentes sistemas. Contacte o fabricante de seu telemóvel para suporte.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Se a bateria for instalada com os pólos invertidos, a proteção contra polaridade invertida será ativada.
- Se não houver dispositivo de Bluetooth conectado, o altifalante se desligará automaticamente após 30 minutos de inatividade.
- Uma vez que já tenha emparelhado o FreeRider com seu smartphone, ele será reconhecido mesmo após ter seu dispositivo desligado e reiniciado.
- Por favor, recarregue seu equipamento somente quando necessário, evitando recargas excessivas que podem vir a deteriorar a vida útil da bateria.

SOLUÇÕES TÉCNICAS

- Se o equipamento não estiver funcionando, por favor certifique-se que a bateria tenha sido instalada com a polaridade correta.
- Se o equipamento de repente se desligar, remova e re-instale a bateria e reinicie o aparelho.
- Se não houver som, confira se o volume não está baixo ou se o Bluetooth está conectado.
- Se a lanterna não funcionar, certifique-se que o compartimento da lâmpada esteja fechado corretamente.
- Se a reprodução de som estiver com falhas ou distorcida, recarregue a bateria.
- Se o Bluetooth desconectar ou se você tiver dificuldade para encontrar o dispositivo, certifique-se que o dispositivo de Bluetooth e o FreeRider estão emparelhados.
- Se o volume estiver muito alto ou muito baixo, por favor, ajuste o volume de seu telemóvel smartphone.
- Se houver desconexão, por favor, certifique-se da distância entre os dispositivos, a qual deverá ser inferior a 10 metros [30 pés], e repita o processo de emparelhamento de Bluetooth.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A easyrix declara que o produto FreeRider está em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC. A declaração de conformidade poderá ser descarregada aqui: http://www.easyrix.info/download/pdf/doc_freerider.pdf
Para auxílio técnico, por favor, visite nossa área de suporte em: www.easyrix.eu

RoHS CE FC

easyrix
LIFESTYLE ELECTRONICS