

# FREE RIDER

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER



MANUAL

ES

## ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, POR FAVOR, LEA ESTE MANUAL POR COMPLETO

### ADVERTENCIA

- La luz de esta linterna es muy potente y no debe enfocarse directamente a los ojos, ya que puede causar ceguera a corto plazo o daño en la retina. Si bien es normal que el LED genere calor durante su funcionamiento, por favor, tenga cuidado al manejarlo.
- No abra o desmonte el dispositivo ya que cualquier daño causado anulará su garantía.
- Para evitar el riesgo de lesiones, no exponga la batería o el dispositivo a fuego, altas temperaturas, agua o sustancias corrosivas.
- El dispositivo debe apagarse en ciertos lugares donde esté prohibido utilizarlo (por ejemplo, durante el vuelo, bases militares, hospitales, centros de rehabilitación, etc.)
- Si el dispositivo no se va a utilizar durante un período de tiempo prolongado, extraiga la batería y guarde el dispositivo en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
- El altavoz utiliza una batería de ion de litio 18650 de polos positivo y negativo planos.
- Para limpiar su dispositivo utilice un paño suave y sin pelusa. Bajo ninguna circunstancia se deben usar aerosoles, disolventes o abrasivos para limpiar el dispositivo.

### INTRODUCCION


FreeRider es un altavoz Bluetooth de múltiples funciones con una linterna de gran potencia. Reproduce música, puede ser utilizado como un disparador remoto para selfies y para conversaciones telefónicas con manos libres, siempre y cuando su teléfono sea compatible con Bluetooth.

FreeRider utiliza Bluetooth 2.0+EDR (A2DP) ① para recibir audio de forma inalámbrica desde dispositivos como reproductores MP3, ordenadores, tabletas y smartphones ②. Puedes utilizar el dispositivo para una conversación telefónica y volver a la música que estabas escuchando después de finalizar la llamada.

### \*NOTA\*

- ①: El FreeRider se puede conectar a dispositivos compatibles con Bluetooth A2DP.
- ②: El teléfono móvil debe ser compatible con cualquiera de las funciones "Manos libres" o "Auriculares" de Bluetooth A2DP.
- ③: Como algunos teléfonos móviles no pueden desactivar automáticamente la conexión Bluetooth puede ser necesario desactivar manualmente la conexión cuando sea necesario.

### INSTALAR LA BATERIA Y CARGA



Utilice el cable USB incluido para conectar tu dispositivo a cualquier PC o power bank para cargar.

Un LED azul se encenderá durante la carga y parpadeará para indicar el estado de la carga de la batería:


- Parpadea una vez - nivel de carga del 25%
- Parpadea dos veces - nivel de carga del 50%
- Parpadea tres veces - nivel de carga es 75%
- Parpadea 4 veces - la batería está al completo

La luz azul también se encenderá cuando se esté utilizando el Bluetooth o cuando la linterna esté encendida.

Por favor, tenga en cuenta que el puerto AUX sólo soporta la función AUX o la función de carga. No es compatible con auriculares.

Por favor, cargue completamente el dispositivo antes del primer uso.

### OPERACIONES CLAVE



- Tecla de la linterna: Al pulsar el botón de la linterna, la linterna se enciende. Al pulsarla consecutivamente, pueden activarse diferentes modos: Luz de carretera → Luz de cruce → Luz estroboscópica lenta → Luz estroboscópica rápida → SOS → Desactivar. Una pulsación larga de la Tecla de la linterna apagará la linterna desde cualquier modo.

### BUSQUEDA Y CONEXION DE BLUETOOTH

- Botón de encendido: una pulsación larga del botón de encendido activa el Bluetooth. Mientras la luz LED está roja y parpadeante, puedes buscar el dispositivo para conectarte a él. El nombre del dispositivo se mostrará como: FreeRider. La luz roja permanecerá encendida hasta que se establezca la conexión.

Durante la reproducción de música, pulse brevemente el botón de encendido para pausar o reproducir la pista actual.

Pulse el botón de encendido durante aproximadamente 2 segundos para desconectar el Bluetooth.

Pulse el botón de encendido durante aproximadamente 4 segundos para apagar el dispositivo.

Para responder una llamada entrante, pulse el botón de encendido. Pulse otra vez para colgar.



Durante la reproducción de música, pulse larga [Siguiente canción o subir volumen] o [Canción anterior o bajar volumen] para la siguiente canción o para la canción anterior / pulse corto para subir o bajar volumen.



Disparador remoto para selfies: cuando el Bluetooth está conectado, pulse el botón de la cámara para tomar una foto.

### \*NOTA\*

La función del disparador remoto soporta la mayoría de sistemas iOS y Android, pero no todos ellos, ya que cada marca utiliza un sistema diferente. Por favor, póngase en contacto con el fabricante de su smartphone para soporte técnico.

### TECNICA

- Si la batería está instalada al revés, una protección de polaridad inversa se activará automáticamente.
- Si no hay ningún dispositivo Bluetooth conectado de forma activa, el altavoz se apagará automáticamente después de 30 minutos de inactividad.
- Una vez FreeRider se ha vinculado con su dispositivo, FreeRider se conectará de nuevo automáticamente cada vez que se apague y se reinicie.
- Por favor, recargue su dispositivo sólo como es requerido, ya que una recarga excesiva puede dar lugar a un deterioro de la vida de la batería.

### SOLUCION DE PROBLEMAS

- Si el dispositivo no funciona, por favor compruebe la polaridad de la batería.
- Si el sistema se apaga de repente, retire y vuelva a instalar la batería y reinicie el dispositivo.
- Si no hay sonido, compruebe si el volumen es 0 o si el dispositivo Bluetooth está conectado.
- Si la linterna no funciona, compruebe si el compartimiento de la lámpara está bien apretado.
- Si la reproducción de sonido está agrietada /distorsionada, recargue la batería.
- Si el Bluetooth se desconecta o tiene dificultad para encontrar el dispositivo, asegúrese de que su dispositivo Bluetooth y FreeRider están en modo de vinculación.
- Si el volumen es demasiado alto o demasiado bajo, por favor ajuste el volumen de su smartphone.
- En caso de que sus dispositivos se desconecten unos de los otros, por favor, asegúrese de que la distancia entre los dispositivos es inferior a 10 metros (30 pies) y repita el proceso de vinculación de Bluetooth.

### DECLARACION DE CONFORMIDAD

easyrix declara por la presente que el producto FreeRider está en conformidad con todos los elementos esenciales requisitos de la Directiva 1999/5/CE. La declaración de conformidad se puede descargar aquí: [http://www.easyrix.info/download/pdf/doc\\_freerider.pdf](http://www.easyrix.info/download/pdf/doc_freerider.pdf) Para obtener asistencia técnica, visite nuestra área de soporte en [www.easyrix.eu](http://www.easyrix.eu).

RoHS CE FC

easyrix  
LIFESTYLE ELECTRONICS